OLIGHT

USER MANUAL

Baton 4

A rechargeable side-switch EDC flashlight with auto shut-off function and MCC charging.

IN THE BOX

*Above data are tested per ANSI/PLATO-FL-1-2020 standard in Olight's labs for reference.

Table 2:

USB Magnetic charging cable

Cable length	0.5m
Input	USB Type-A, DC 5V, 2A
Output	DC & CC 4.2V, 1A
Charging time	About 1 hour

Table 1:

SPECIFICATIONS

	CCT: 5700~7000K	CRI:70
TURBO	1,100	1h30m
HIGH	350	3h
MEDIUM	60	35h
LOW	10	10h
MOONLIGHT	0.1	300h
IPX8	Rechargeable Li-ion Battery 600mAh 3.6V (2.24Wh)	Working temperature 0.5mA~1.2A (-40°F~140°F)

Figure 1

Remove the insulating film before use

Figure 2

Charging

Figure 4

Lock/Unlock

Figure 6

Turbo mode

Figure 8

Adjusting brightness

Figure 10-1

Brightness level indicator

Figure 5

Moonlight mode

Figure 7

Turn On/Off the flashlight

Figure 9

Auto Shut-Off function

Figure 10-2

Battery level indicator

CONTENTS

(EN) English 01
(CN) 简体中文 02
(FI) Finnish 03
(NO) Norwegian 04
(SV) Swedish 05
(NL) Nederlands 06
(PL) Polska 07
(DE) Deutsch 08
(HU) Magyarország 09
(RU) Русский 10
(ES) Español 11
(RO) Romanesc 12
(UA) Ukrainian 13
(JP) 日本語 14
(KR) 한국어 15
(TH) ไทย 16
(FR) Français 17
(IT) Italiano 18
(SK) Slovenskýjazyk 19
(CZ) Čeština 20

(EN) English

Multi-language dictionary see Table 3.
1. Product specifications, see Table 1 and Table 2.
2. Operating instructions as below:
2.1 Remove the insulating film before use, see Figure 1.
2.2 Charging, see Figure 2.
2.3 Turn On/Off the flashlight, see Figure 7.
Press the button to turn on/off the flashlight. When turned on, the flashlight will turn on in the last used mode (Turbo, Moonlight, Low, Medium, and High mode) will be memorized when turned off. Turbo mode will last for 1 minute before switching to Medium mode. Strobe mode will not be memorized.
2.4 Lock/Unlock, see Figure 4.
To lock the switch, press and hold the flashlight is off, press and hold the button (for about 2 seconds) until the Moonlight mode turns on and off. When the button is locked, press the button once to display the battery level indicator. To unlock, press and hold the button for 2 seconds or more to unlock the button and activate Moonlight mode.
2.5 Moonlight mode, see Figure 5.
When the flashlight is turned off, press and hold the button for 1 second or more when the flashlight is off. If the button is released, enter Moonlight mode. simply press the button.
2.6 Turbo mode, see Figure 6.
Quickly double-press the button to enter Turbo mode.
2.7 Strobe mode, see Figure 7.
Quickly press the button three times or more to enter Strobe mode. Press the button once or hold it down to exit Strobe mode.
2.8 Adjusting brightness, see Figure 8.
When the flashlight is on, press and hold the button. Release the button when it reaches the desired brightness level. (Note: Moonlight mode and Turbo mode are not included in this cycle).
2.9 Auto Shut-Off function, see Figure 9.
The flashlight can be set to automatically turn off after two preset periods: a long period (9 minutes) and a short period (3 minutes). To activate the Auto Shut-Off function, double-press and hold the button when the flashlight is on. After the function is turned on, the flashlight will flash twice to indicate the 9-minute mode, and twice for the long period. To switch between timing periods, double-press and hold the button during a timing period. Before reactivating the Auto Shut-Off function, the previous timing setting will be used.
2.10 Battery level indicator, see Figure 10-2.
2.11 Battery level indicator, see Figure 10-1.

(CN) 简体中文

多语言字典，参见 Table 3。
1. 产品规格参见 Table 1和Table 2。
2. 操作指引如下：
2.1 使用前请撕掉膜片，参见Figure 1。
2.2 充电，参见Figure 2。
2.3 开/关手电筒，参见Figure 7。
单按按键即开，关机。开机时，手电筒将按照关机前使用的模式（涡轮、低、中、高模式）开启。涡轮关机后三分钟后将调低为中档。强频闪模式记忆功能关闭。
2.4 锁键/解锁，参见Figure 4。
锁灯：关灯状态下，长按按键（约2秒）直至月光模式开启/关闭。解锁：长按按键2秒钟以上。
2.5 月光模式，参见Figure 5。
关灯状态下，长按按键1秒钟以上，松开按键即进入月光模式。
2.6 涡轮模式，参见Figure 6。
快速双击按键即进入涡轮模式。
2.7 频闪模式，参见Figure 7。
快速三击或多击即进入频闪模式。单击或长按即退出频闪模式。
2.8 调节亮度，参见Figure 8。
开灯状态下，长按按键，松开亮度达到目标亮度时即可。（注意：月光模式和涡轮模式不在此循环内）
2.9 自动关机功能，参见Figure 9。
手电筒可设置为自动关机，分别为两个预设时间：长时间（9分钟）和短时间（3分钟）。在开启状态下，双击并长按按键即可开启自动关机功能。开启后，手电筒将闪烁一次表示9分钟模式，闪烁两次表示长时间。在计时过程中，双击并长按按键即可切换计时模式。再次开启自动关机功能，将使用上一次设置的时间。
3. 保养指南如下所述：
3.1 离开手电筒时，请将尾部旋紧，以防进水。
3.2 电量指示灯，参见Figure 10-1，10-2。

(FI) Finnish

Monikielinen sanakirja, katso Table 3.
1. Tuotetiedot, katso Table 1 ja Table 2.
Käyttöohjeet alla.
2.1 Poista suojakalvo ennen käyttöä, katso Figure 1.
2.2 Lataus, katso Figure 2.
2.3 On/Off, katso Figure 7.
Paina kytkintä käynnistääksesi valaisimen. Valaisin käynnistyy viimeksi muutettu jälkeenkä toimintoja (Moonlight, Low, Medium tai High) ei. Mikäli viimeksi käytössä olisi ollut turbo, turbo-moodi vie 1 minuutin ajan high-moodin, high-moodin säilyvyyn ei voinen (strobo Moodin Turbo, Strobo-tila ei jää muistiin.
2.4 Näppäinlukko, katso Figure 4.
Lukitsemiseksi, paina ja pidä kytkintä painettuna valaisin poissa päältä (noin 2 sekuntia) kunnes valaisin (Moonlight-tila sähköistä) ja sammuu. ja näppäinlukko kytkeytyy. Jotkin Strobo ohen valaisimen tila näyttämällä kykyä. Avaa näppäinlukko painamalla kytkintä painamalla painettuna 2 sekuntian ajan, jotka jälkeen valaisin syttyy Moonlight-tilassa.
2.5 Moonlight, katso Figure 5.
Valaisimen ollessa pois päältä, paina kytkintä ja pidä sitä painettuna (vähintään 1 sekuntian ajan, jolloin Moonlight-tila käynnistyy kytkimen. Mikäli viimeksi käytössä ollut Moonlight-tila, niitä käytetään.
2.6 Turbo, katso Figure 6.
Tuottaakksesi turbo-valon kaksoisklikkaa Turbo-tilan kytkintä.
2.7 Strobo, katso Figure 7.
Nopeasti kolmesta tai useammasta kertaa kertaa painikkaa kytkeäksesi Strobo-tilan käyttöön. Paina kytkintä kerran sammuttaaksesi Strobo.
2.8 Tehotason säätö, katso Figure 8.
Valaisimen ollessa päällä, paina kytkintä ja pidä pohjaan painettuna, jolloin tehotilat kertaisi (Moonlight-tila ei ole mukana). Kun haluat kyseisen tehotason tehotason saavutettua (tiuaan. Moonlight- ja turbo-tilat eivät kuulu tähän kertaan).
2.9 Automaattinen sammutus, katso Figure 9.
Valaisimella löytyy ajastin, joka kytkee valaisimen pois päältä jälkeen 3 tai 9 minuutin kuluttua ajastimen käynnistyksestä. Ajastimen käynnistämiseksi paina ja pidä painettuna kiinnitettyä pidä kaksoisklikkaa painettuna päälläkäsin ajastimen käynnistämiseksi. Valaisimen ilmoittaa ajastimen käynnistyksen yhdellä vilkahdus ja kahdella vilkahdus pitkän ajan. Ajastimen käynnistämiseksi uudelleen, pidä painettuna 2 sekuntia ajan. Ajastimen käynnistämiseksi uudelleen, käytä viimeksi käytettyä ajastinta.
2.10 Akun tila, katso Figure 10-2.
2.11 Akun tila, katso Figure 10-1.
3. Huoltoohjeet alla:
3.1 Tehottomia lukuun, katso Figure 10-1.
3.2 Akun varauksen ilmaisin, katso Figure 10-2.

(NO) Norwegian

Flerspråklig ordbok, se tabell 3.
1. Produktspesifikasjoner, se tabell 1 og tabell 2.
2. Bruksanvisning som nedenfor:
2.1 Fjern isolasjonsfilmen fra bruk, se figur 1.
2.2 Ladning, se figur 2.
2.3 Slå på/av lommelykten, se figur 7.
Trykk på knappen for å slå på/av lommelykten. Når den er slått på, lyser lommelykten med det sist brukte lysstyrkenivået. (Moonlight, Low, Medium og High) er blitt lagret når den er slått av. Turbo-modus vil bli lagret som high-modus, high-modus-sikringen vil varer i 1 minutt før den bytter til Medium-modus. Strobe-modus vil ikke bli lagret.
2.4 Låse/Lås opp, se figur 4.
For å låse lommelykten mens den er av, trykk og hold knappen i ca. 2 sekunder til Moonlight-modus slås av og på. Når knappen er låst, trykk en gang på knappen for å vise gjenværende batterinivå (slå på 3 sekunder). Trykk og hold knappen i 1 sekund eller mer for å låse opp knappen og aktivere Moonlight-modus.
2.5 Månelysmodus, se figur 5.
Dobbeltrykk på knappen for å gå inn i Turbo-modus.
2.6 Strobomodus, se figur 6.
Trykk raskt på knappen tre ganger eller mer for å gå inn i Strobo-modus. Trykk på knappen en gang eller hold den nede for å avslutte Strobo-modus.
2.7 Justering av lysstyrke, se figur 8.
Slå på lommelykten og trykk og hold knappen nede. Lommelykten vil gå gjennom modusene Low, Med og Turbo-modus. Slipp knappen når du ønsker å velge den ønskede lysstyrken. Merk: Moonlight- og Turbo-modus er ikke inkludert i denne syklusen.
2.8 Automatisk lysstyrkejustering, se figur 9.
Lommelykten vil gå gjennom modusene Low, Med og Turbo-modus. Slipp knappen når du ønsker å velge den ønskede lysstyrken. Merk: Moonlight- og Turbo-modus er ikke inkludert i denne syklusen.
2.9 Automatisk av/nedtoning, se figur 9.
For å slå av/nedtoning i lommelykten, kommer du i gang med dobbeltklikk og hold knappen i åpen av/nedtoning. Slå av/nedtoning ved dobbeltklikk og hold knappen i åpen av/nedtoning. Lommelykten vil blinke 2 ganger for å indikere at den korte perioden er ferdig, og 5 ganger for lange perioden. For å bytte mellom tidsperioder, dobbeltklikk og hold knappen i åpen av/nedtoning. Slå av/nedtoning ved dobbeltklikk og hold knappen i åpen av/nedtoning. Slå av/nedtoning ved dobbeltklikk og hold knappen i åpen av/nedtoning. Slå av/nedtoning ved dobbeltklikk og hold knappen i åpen av/nedtoning.
2.10 Batteristatusindikator, se figur 10-2.
2.11 Batteristatusindikator, se figur 10-1.

(SV) Swedish

Flerspråklig ordbok, se tabell 3.
1. Produktspecifikationer, se tabell 1 och tabell 2.
2. Bruksanvisning som nedanför:
2.1 Ta bort isolerfilmen för användning, se figur 1.
2.2 Laddning, se figur 2.
2.3 Slå på/av ficklampan, se figur 7.
Tryck på knappen för att slå på/av ficklampan. När den är slått på, lyser ficklampan med det senast använda ljusstyrkenivån (Moonlight, Low, Medium och High) som lagrats vid avstängning. Turbo-läget kommer att vara i 1 minut innan det byts till Medium-läge. Strobo-läget kommer inte att minnas.
2.4 Lås/Lås upp, se figur 4.
Om du vill låsa ficklampan, tryck och håll ned knappen i ca. 2 sekunder till Moonlight-läget slås av och på. När knappen är låst, tryck en gång på knappen för att visa återstående batteristatus (det sätter igång i 3 sekunder). Tryck och håll knappen i 1 sekund eller mer för att låsa upp knappen och aktivera Moonlight-läget.
2.5 Månskenslampa, se figur 5.
Dubbeltryck på knappen för att gå in i Turbo-läget.
2.6 Strobomodus, se figur 7.
Tryck snabbt på knappen tre gånger eller mer för att gå in i Strobo-läget. Tryck på strömbrytaren en gång eller håll den nedtryckt för att lämna Strobo-läget.
2.7 Justering av ljusstyrka, se figur 8.
När ficklampan är på, tryck och håll ned knappen. Lös knappen när du har uppnått den önskade ljusstyrkan. Det betyder att Moonlight- och Turbo-läget inte ingår i denna cykel.
2.8 Automatisk av/nedtoning, se figur 9.
Ficklampan kan ställas in att automatiskt stänga av efter två förinställda perioder: en lång period (9 minuter) och en kort period (3 minuter). Du aktiverar den automatiska av/dämpningsfunktionen dubbeltryck och håll ned strömbrytaren när ficklampan är på. Efter att funktionen har slagits på blinkar lampan en gång för att indikera att den korta perioden är inställd, och två gånger för den långa perioden. För att växla mellan tidsperioder dubbeltryck och håll ned strömbrytaren när ficklampan är igång. Du kan inte ändra den tidsperioden. Nästa gång du aktiverar den automatiska av/dämpningsfunktionen kommer den att användas.
2.9 Indikatorstränar enligt nedan:
2.10 Indikator för ljusstyrka, se figur 10-1.
2.11 Batteristatusindikator, se figur 10-2.

(PL) Polska

Wielojęzyczny słownik, zob. tabela 3.
1. Produktspecyfikacje, zob. Tabela 1 i Tabela 2.
2. Będzieinstrukcje obsługi poniżej:
2.1 Wyjmij izolacyjną folię przed użyciem, zob. rysunek 1.
2.2 Ładowanie, zob. rysunek 2.
2.3 Włączanie/wyłączanie latarki, zob. rysunek 7.
Naciśnij przycisk, aby włączyć/wyłączyć latarkę. Latarka zostanie włączona w ostatnio używanym trybie (Turbo, Moonlight, Low, Medium, and High mode) will be memorized when turned off. Turbo mode will last for 1 minute before switching to Medium mode. Strobe mode will not be memorized.
2.4 Lock/Unlock, see Figure 4.
To lock the switch, press and hold the flashlight is off, press and hold the button (for about 2 seconds) until the Moonlight mode turns on and off. When the button is locked, press the button once to display the battery level indicator. To unlock, press and hold the button for 2 seconds or more to unlock the button and activate Moonlight mode.
2.5 Moonlight mode, see Figure 5.
When the flashlight is turned off, press and hold the button for 1 second or more when the flashlight is off. If the button is released, enter Moonlight mode. simply press the button.
2.6 Turbo mode, see Figure 6.
Quickly double-press the button to enter Turbo mode.
2.7 Strobe mode, see Figure 7.
Quickly press the button three times or more to enter Strobe mode. Press the button once or hold it down to exit Strobe mode.
2.8 Adjusting brightness, see Figure 8.
When the flashlight is on, press and hold the button. Release the button when it reaches the desired brightness level. (Note: Moonlight mode and Turbo mode are not included in this cycle).
2.9 Auto Shut-Off function, see Figure 9.
The flashlight can be set to automatically turn off after two preset periods: a long period (9 minutes) and a short period (3 minutes). To activate the Auto Shut-Off function, double-press and hold the button when the flashlight is on. After the function is turned on, the flashlight will flash twice to indicate the 9-minute mode, and twice for the long period. To switch between timing periods, double-press and hold the button during a timing period. Before reactivating the Auto Shut-Off function, the previous timing setting will be used.
2.10 Battery level indicator, see Figure 10-2.
2.11 Battery level indicator, see Figure 10-1.
3. Maintenance instructions:
3.1 Zapewnienie szczelności, zob. rysunek 1.
3.2 Wskaźnik naładowania baterii, zob. rysunek 10-2.

(HU) Magyarország

Tibbenyvű szótár, lásd Table 3.
1. Termékspecifikáció, lásd Table 1 és Table 2.
2. Használati utasítás, lásd alább:
2.1 Az eltávolítás az első szigetelőfólia, lásd Ábra 1.
2.2 Töltés, lásd Ábra 2.
2.3 A lámpa Be/Ki kapcsolása, lásd 3. ábra.
Nyomja meg a gombot a lámpa be/ki kapcsolásához. Bekapcsoláskor a lámpa a megnyomott kapcsolóállásban (Moonlight, Low, Medium és High) kezdi a felfénylés, az utoljára, a kikapcsolás ás az erős fényerőszint (Turbo) nem lesz megjegyzés. A turbo mód 1 percig marad, ezután a lámpa az erős fényerőszint (Medium) módra kapcsolódik vissza. A villogó módok nem lesznek megjegyzés.
2.4 Lezárás/Feloldás, lásd 4. ábra.
A kapcsoló lezárásához tartsa lenyomva a kapcsolót biztonságos tartás nyomva a kapcsolót (kb. 2 másodpercig) vagy amíg a lámpa a Moonlight mód be vagy ki van kapcsolva. Ha a kapcsoló lezárt állapotban van, a lámpa egyszer vagy kétszer villantani fog, hogy jelezze az akkumulátor szintjét. A kapcsoló feloldásához tartsa lenyomva a kapcsolót legalább 2 másodpercig, vagy tartsa lenyomva a kapcsolót legalább 1 másodpercig a Moonlight mód bekapcsolásához.
2.5 Holdfény mód, lásd 5. ábra.
Ha a lámpa ki van kapcsolva, tartsa lenyomva a kapcsolót legalább 1 másodpercig, amikor a lámpa ki van kapcsolva. Ha a kapcsoló elengedi, lépjen be a Holdfény mód. egyszerűen nyomja meg a gombot.
2.6 Turbó mód, lásd 6. ábra.
A turbó mód bekapcsolásához gyorsan kétszer kattintsa a gombot.
2.7 Villogó mód, lásd 7. ábra.
A villogó mód bekapcsolásához gyorsan háromszor vagy ennél gyakrabban nyomja meg a gombot. A villogó mód kikapcsolásához egyszer nyomja meg a gombot, vagy tartsa lenyomva a gombot.
2.8 Fényerőszint beállítása, lásd 8. ábra.
A fényerőszint beállítása a lámpa bekapcsolt állapotban tartsa nyomva a kapcsolót. Ha az egyszer a kapcsolót lenyomva a kívánt fényerőszint elérte, engedje el a kapcsolót. (Ez a ciklus nem tartalmazza a Holdfény és a Turbó módot.)
2.9 Automatikus kikapcsolás funkció, lásd 9. ábra.
Az automatikus kikapcsolás funkció beállítható egy hosszú (9 perc) és egy rövid (3 perc) időtartamra. A funkció aktiválásához kétszer nyomja meg és tartsa lenyomva a kapcsolót, amikor a lámpa bekapcsolt állapotban van. A funkció bekapcsolása utána a lámpa villogni fog, hogy jelezze a 9 perces módot, illetve kétszer a hosszú időtartamra. Az időzítési szakaszok közötti váltáshoz kétszer kattintsa a gombot az időzítési szakasz alatt. A kétféle időzítési szakasz bármelyikéhez tartozó beállítás az kétszer kattintsa a gombot az időzítési szakasz alatt. Az automatikus kikapcsolási funkció újraaktiválása az utolsóvégi megadott beállítás lesz felhasználva.
2.4 Kijelzőtartó az alábbiak szerint érintkezőhely:
2.10 Akkumulátor-töltöttségi szint, lásd 10-2. ábra.
2.11 Akkumulátor-töltöttségi szint, lásd 10-1. ábra.

(RU) Русский

Многоязычный словарь, см. таблицу 3.
1. Технические характеристики продукта, см. Таблицу 1 и Таблицу 2.
2. Инструкции по эксплуатации приведены ниже:
2.1 Перед использованием удалите пленку, см. рисунок 1.
2.2 Зарядка, см. рисунок 2.
2.3 Включение/выключение фонаря, см. рис. 3.
Нажмите кнопку, чтобы включить/выключить фонарь. Фонарь будет включен в последнем использованном режиме (Moonlight, Low, Medium и High). (Перед выключением запоминается режим «Турбо» не запоминается. Режим «Стробоскоп» не запоминается.
2.4 Блокировка/разблокировка, см. рисунок 4.
Чтобы заблокировать кнопку переключателя, нажмите и удерживайте кнопку (около 2 секунд), пока режим "Лунный свет" не включится и не выключится. Когда кнопка заблокирована, нажмите кнопку один раз, чтобы увидеть уровень заряда батареи; не включая фонарь. Нажмите и удерживайте кнопку в течение 1 секунды или более, чтобы разблокировать кнопку и активировать режим «Лунный свет».
2.5 Режим "Лунный свет", см. рисунок 5.
Чтобы активировать режим "Лунный свет", нажмите и удерживайте кнопку в течение 1 секунды или более, когда фонарик выключен. Если вы отпустите кнопку, режим «Лунный свет» будет включен. Просто нажмите кнопку.
2.6 Режим «Турбо», см. рисунок 6.
Быстро дважды нажмите кнопку, чтобы включить режим «Турбо».
2.7 Режим «Стробоскоп», см. рис. 7.
Быстро нажмите кнопку три раза или более раз, чтобы войти в режим «Стробоскоп». Нажмите кнопку один раз или удерживайте ее, чтобы выйти из режима стробоскопа.
2.8 Регулировка яркости, см. рис. 8.
Когда фонарик включен, нажмите и удерживайте кнопку, пока не достигнете уровня яркости. (Примечание: режимы «Лунный свет» и «Турбо» не входят в цикл).
2.9 Функция «Выключение», см. рис. 9.
Фонарик можно настроить на автоматическое выключение после двух предустановленных временных интервалов (9 минут) и короткого (3 минуты). Чтобы активировать функцию «Выключение», дважды нажмите и удерживайте кнопку, когда фонарик включен. После включения функции фонарик будет мигать два раза, сообщая о том, что стоит режим «Лунный свет» продолжительностью 9 минут, а один раз — для короткого промежутка. Чтобы переключиться между временными интервалами, дважды нажмите и удерживайте кнопку во время отсчета времени. Перед повторным включением функции «Выключение» будет использована последняя настройка продолжительности.
2.10 Индикатор заряда аккумулятора приведены ниже:
2.11 Индикатор уровня яркости, см. рис. 10-1.
2.12Индикатор уровня заряда батареи, см. рис. 10-2.

(ES) Español

Diccionario multilingüe, consulte Table 3.
1. Especificaciones del producto, consulte Table 1 y Table 2.
2. Instrucciones de manejo como se indica a continuación:
2.1 Retire el plástico de aislamiento antes de usar, consulte la Figura 1.
2.2 Cargando, consulte la Figura 2.
2.3 Encendido/Apagado la linterna, consulte la Figura 7.
Pulse el botón para encender/apagar la linterna. Cuando se encienda, la linterna se iluminará con el nivel de brillo memorizado. (Los modos Luz de Luna, Bajo, Medio y Alto se memorizarán cuando se apagan. El modo Turbo se memorizará como modo Alto. el modo Medio durará 1 minuto antes de cambiar al modo Medio. el modo Strobo no se memorizará.
2.4 Bloqueo/Desbloqueo, consulte la Figura 4.
Para bloquear el botón del interruptor, cuando la linterna esté apagada, pulse y mantenga pulsado el botón (aprox. 2 segundos) hasta que el modo Luz de Luna se encienda y apague. Cuando el botón esté bloqueado, pulse el botón una vez para mostrar el nivel de batería restante sin encender la linterna. Mantenga presionado el botón durante 2 segundos o más para desbloquear el botón y activar el modo Luz de Luna.
2.5 Modo Luz de Luna, consulte la Figura 5.
Para activar el modo Luz de Luna, mantenga presionado el botón durante 1 segundo o más cuando la linterna esté apagada. Si suelta el botón, se activará el modo Luz de Luna. Simplemente presione el botón.
2.6 Modo Turbo, consulte la Figura 6.
Presione rápidamente dos veces el botón para activar el modo Turbo.
2.7 Modo Estroboscópico, consulte la Figura 7.
Presione rápidamente tres veces o más para ingresar al modo Estroboscópico. Presione el botón una vez o mantenga presionado para salir del modo Estroboscópico.
2.8 Ajuste del brillo, consulte la Figura 8.
Con la linterna encendida, mantenga presionado el botón. La linterna pasará por los modos Low, Medio y Alto. a partir del nivel de brillo actual. Suelte el botón cuando alcance el nivel de brillo deseado. (Los modos Luz de Luna y el modo Turbo no están incluidos en este ciclo).
2.9 Función de apagado automático, consulte la Figura 9.
Puede ajustar el temporizador para que se apague automáticamente después de dos períodos predeterminados: un período largo (9 minutos) y un período corto (3 minutos). Para activar la función de apagado automático, presione dos veces y mantenga presionado el botón cuando la linterna esté encendida. Después de activar la función, la linterna parpadeará una vez para indicar que se ha

(RO) Romanesc

Dicționar multi limbă, vezi Tabelul3.
1. Specificațiile produsului, vezi Tabelul 1 și Tabelul2.
2. Instrucțiuni utilizare:
2.1 Îndepărtați o pastă izolante de prima utilizare, vezi Figura1.
2.2 Încărcare, vezi Figura 2.
2.3 Pornit / Oprit, vezi Figura 7.
Apăsați butonul pentru a aprinde / stinge lumina. Când aprindeți lanterna ascunsă va lumina modul memorat, (Luna, Low, Medium, and High mode). Modul Turbo va fi memorat ca mod High. Modul Turbo va fi setat pentru 1 minut, apoi va trece la modul Medium. modul stroboscop nu va fi memorat.
2.4 Blocare/Deblocare, vezi Figura 4.
Pentru a bloca butonul lanterne, atunci când lanterna este oprită apăsați și menținați butonul pentru 2 secunde, pana ce modul Moonlight se va aprinde și se va stinge. Atunci când este blocat și apasați scurtă a butonului va arăta displayul cu nivelul bateriei fără a aprinde lanterna. Apăsați și menținați apăsat butonul pentru 2 secunde sau mai mult pentru a debloca și a aprinde modul Luna.
2.5 Modul Moonlight , vezi Figura 5.
Pentru a aprinde modul Moonlight atunci cand lanterna este oprita apasati si mentineti apasat butonul pentru 1 secunda.
2.6 Modul Turbo, vezi Figura 6.
Apasat rapid de doua ori pentru a accesa direct modul Turbo.
2.7 Modul Stroboscop mode, vezi Figura 7.
Apasati rapid de 3 ori butonul pentru a accesa modul Stroboscop. Apasati butonul o singura data pentru a iesi din modul Stroboscop.
2.8 Schimbare intensitate, vezi Figura 8.
Pe cheia contactului spionul tăiaților, level și lumina (Moonlight, Low, Medium, and High mode) va fi memorat. Pour activer la fonction de minutere, maintenez enfoncé le bouton pendant 2 secondes. Le mode Turbo durera 1 minute avant de passer au mode Medium. Le mode Strobo ne sera pas mémorisé. Pour désactiver la fonction de minutere, appuyez sur le bouton. Le mode Strobo ne sera pas mémorisé.
2.9 Funcția de oprire automatică, vezi Figura 9.
Lanterna poate fi setată pentru oprire automată la o anumită perioadă de timp. Pentru a activa funcția de oprire automată, apăsați și menținați butonul în timp ce lanterna este aprinsă. Funcția va fi activată, lanterna va clipi de 2 ori pentru a indica faptul că este setat pe 9 minute, și de 5 ori pentru perioada lungă. Pentru a schimba perioadele de timp, apăsați și menținați butonul în timp ce lanterna este aprinsă. Nu puteți reactiva funcția de oprire automată fără a folosi setarea de timp anterioară.
2.10 Indicatorul de baterie, vezi Figura 10-2.
2.11 Indicatorul de baterie, vezi Figura 10-1.

(UA) Ukrainian

Багатомовний словник, див. Таблицю 3.
1. Технічні характеристики продукту, див. Таблицю 1 та Таблицю 2.
2. Інструкції з експлуатації наведені нижче:
2.1Зняти ізоляційну плівку перед використанням, див. Малюнок 1.
2.2 Заряд, див. Малюнок 2.
2.3Увімкнення/вимкнення ліхтаря, див. Малюнок 7.
Натисніть кнопку, щоб увімкнути/вимкнути ліхтарик. Після увімкнення ліхтарик буде горіти у збереженому рівні яскравості. (Перед вимкненням запам'ятовується останній режим "Місячне світло", режим Низької яскравості, Середньої яскравості, Високої яскравості, Турбо). Режим Турбо триватиме протягом хвилини, а потім ліхтарик перейде в Високий режим. Режим Стробоскоп не запам'ятовується.
2.4Блокування/розблокування, див. Малюнок 4.
Щоб заблокувати кнопку перемикача, натисніть і утримуйте кнопку (приблизно 2 секунди), поки режим "Місячне світло" не увімкнеться і не вимкнеться. Коли кнопка заблокована, натисніть кнопку один раз, щоб відобразити рівень заряду батареї, не вмикаючи ліхтарик. Натисніть і утримуйте кнопку протягом 1 секунди або більше, щоб розблокувати кнопку і активувати режим "Місячне світло".
2.5 Режим "Місячне світло", див. Малюнок 5.
Щоб активувати режим "Місячне світло", натисніть і утримуйте кнопку протягом секунди або більше, коли ліхтарик вимкнений. Якщо натиснути кнопку, буде увімкнено режимом "Місячне світло", просто натисніть кнопку.
2.6Режим Турбо, див. Малюнок 6.
Швидко двічі натисніть кнопку, щоб увімкнути режим Турбо.
2.7Режим стробоскопа, див. Мал. 7.
Швидко натисніть кнопку три рази або більше, щоб увійти в режим стробоскопа. Натисніть кнопку один раз або утримуйте кнопку, щоб вийти з режиму стробоскопа.
2.8Регулювання яскравості, див. Мал. 8.
Коли увімкнений ліхтарик, натисніть і утримуйте кнопку. Лічтарик буде проходити через рівні яскравості (режимами низької, середньої і високої яскравості). Коли ліхтарик досягне бажаного рівня яскравості, відпустіть кнопку. (Примітка: режими "Місячне світло" і "Турбо" не входять в цей цикл).
2.9Функція автоматичного вимкнення, див. Мал. 9.
Ліхтарик можна налаштувати на автоматичне вимкнення після двох заданих проміжків часу: довгого (9 хвилин) і короткого (3 хвилини). Щоб активувати функцію автоматичного вимкнення, двічі натисніть і утримуйте кнопку, коли ліхтарик увімкнений. Після увімкнення функції ліхтарик блиснув двічі, показуючи тривалість 9 хвилин, а потім — довгий проміжок. Щоб переключити проміжки часу, двічі натисніть і утримуйте кнопку у проміжку часу. Перед повторним вмиканням функції автоматичного вимкнення буде використано попередню налаштування тривалості.
2.10Індикатор заряду акумулятора наведені нижче:
2.11Індикатор рівня заряду батареї, див. Мал. 10-1.
2.12Індикатор рівня заряду батареї, див. Мал. 10-2.

(JP) 日本語

多言語辞書はTable 3をご参照ください。
1. 商品の仕様については下記Table 1とTable 2をご参照ください。
2. 操作方法：
2.1 使用前にフィルムを取り外します。詳しくは Figure 1をご参照ください。
2.2 充電について詳しくはFigure 2をご参照ください。
2.3 オン/オフを切り替えます。詳しくはFigure 7をご参照ください。
ボタンを押すとオン/オフになります。オンにすると、ライトは記憶された状態からスタートします。(ムーンライト、ロー、メディアム、ハイモード)オフにした時に記憶されます。ターボモードはハイモードで記憶されます。ハイモードの状態は1分間継続し、その後にメディアムモードになります。ストロボモードは記憶されません。
2.4 ロック/アンロックの詳細については下記を参照してください。
ボタンをロックするには、ライトがオフになっている状態でムーンライトモードがオンになるまでロックを保ちボタンを押し続けてください（約2秒間）。ロックされている間、ボタンを一回押すとバッテリーインジケーターが表示されます。ロックを解除するには、ボタンを2秒以上押し続けるか、ムーンライトモードがオンになるまで1秒以上押し続けてください。
2.5 ムーンライトモードについては下記をご参照ください。
ムーンライトモードを使うには、ライトがオフになっている状態で2秒間以上押し、ボタンを離すとムーンライトモードの開始です。サイドスイッチを押すだけです。
2.6 ターボモードについては下記をご参照ください。
ボタンを素早く2回押してターボモードにします。
2.7 ストロボモードについては下記をご参照ください。
ボタンを素早く3回以上押すと、ストロボモードに入ります。ボタンを1回押すか、押し続けるとストロボモードを終了します。
2.8 明るさの調節については下記をご参照ください。
ライトがついている状態で、ボタンを押し続けます。ボタンを離すとライトは明るさの調節モードに入ります。(ムーンライトモードとターボモードはこのサイクルに含まれません)
2.9 自動オフ機能について詳しくは下記をご参照ください。
ライトは2つの時間設定で自動オフにすることができます。長い時間（9分）と短い時間（3分）です。自動オフ機能を有効にするにはライトがオンの状態でボタンを2回長押しします。自動オフ機能が有効になると、ライトは9分モードの場合は1回、長い時間の場合は2回点滅します。タイマーの切り替えは、タイマー作動中にボタンを2回長押しします。自動オフ機能を再有効にする前に、直前のタイマーの設定が使用されます。
2.10 バッテリーインジケーターの詳細については下記をご参照ください。
2.11 明るさ調節インジケーターの詳細については下記をご参照ください。
3. メンテナンスについては下記をご参照ください。
3.1 ライトを使用しない時は、ボタンを取り外す。
**3.