


Neomounts®



SPEAKER-W100

EN Speaker mount

NL Speaker steun

DE Lautsprecher-Halterung

FR Support de haut-parleur

IT Supporto per altoparlanti

ES Soporte para altavoces

PT Suporte para auto-falantes

DK Højttalermøntering

NO Høytaller feste

SE Högstalarfäste

FI Kaiutinteline

PL Uchwyt głośnika

CS Držák reproduktorů


SK Držiak na reproduktor

RO Suport difuzor



SPEAKER-W100

PARTS



A. (x1)



B. (x1)



C. 1/4"-20x7/8"
(x1)



D. M5x20
(x1)



E. 8#-32x5/8"
(x1)



F. 1/4"-20x1/2"
(x2)



G. M5x1/8"
(x1)



H. 8#-32
(x1)



I. ST4.2x19
(x1)



J. ST5.5x19
(x2)



K. ST5.5x45
(x2)



L. Ø8x40
(x2)



M. M4x8
(x1)




N. 4mm
(x1)



O. D5
(x1)



STEP 1

- EN** Remove the single hole plate from the mount
NL Verwijder het bevestigingsplaatje met enkel schroefgat van de steun
DE Entfernen Sie die Einlochplatte von die Halterung
FR Retirer la plaque trouée du support
IT Rimuovere la piastra del foro singolo dal supporto
ES Retire la placa de orificio único del soporte
PT Remova a placa de furo único do suporte
PL Zdejmij płytkę z jednym otworem z uchwytu





STEP 2 A

- EN** Attach the dual hole plate to the speaker
NL Bevestig het bevestigingsplaatje met dubbel schroefgat aan de luidspreker
DE Befestigen Sie die Doppellochplatte am Lautsprecher
FR Fixer l'attache avec les 2 trous au haut-parleur
IT Collegare la piastra a due fori all'altoparlante
ES Conecte la placa de doble orificio al altavoz
PT Anexe a placa de furo duplo ao alti-falante
PL Przymocuj płytkę z dwoma otworami do głośnika






B

-
- A line drawing of a rectangular safe. On the right side, there is a circular combination dial with a handle. The dial has numbers 0 through 9 around its perimeter. The handle is a small, dark, cylindrical knob. The safe has a slightly recessed top and bottom edge.






A

- | | |
|----|---|
| EN | Install the speaker mount on a wooden stud |
| NL | Bevestig de speakersteun aan een houten balk |
| DE | Befestigen der Lautsprecherhalterung auf einem Holzbalken |
| FR | Installer le support d'enceintes sur un mur en bois ou en placoplatre |
| IT | Installare il supporto altoparlante su un perno in legno |
| ES | Instale el soporte para altavoces Sonos en un mastil de madera |
| PT | Instale o suporte para Altifalantes Sonos num poste de madeira |
| PL | Zamontuj uchwyty głośnikowy do drewnianej powierzchni |





STEP 3 B

- EN Install the speaker mount on a brick or concrete wall
- NL Bevestig de speakersteun aan een stenen of betonnen muur
- DE Installieren Sie die Lautsprecherhalterung an einer Ziegel- oder Betonwand
- FR Installer le support d'enceintes sur un mur en béton
- IT Installare il supporto altoparlante su un muro di mattoni o cemento
- ES Instale el soporte para altavoces Sonos en una pared
- PT Instale o suporte para Altifalantes Sonos numa parede
- PL Zamontuj uchwyt głośnikowy do ściany z cegły lub betonu





STEP 4 A

- EN Attach the speaker mount to the single hole plate on the speaker
- NL Monteer de speakersteun aan het bevestigingsplaatje met enkel schroefgat op de speaker
- DE Befestigen Sie die Lautsprecherhalterung an der Einlochplatte am Lautsprecher
- FR Fixez le support du haut-parleur à l'attache muni d'1 trou sur le haut-parleur
- IT Fissare il supporto dell'altoparlante alla piastra del foro singolo sull'altoparlante
- ES Conecte el soporte del altavoz a la placa de orificio único en el altavoz
- PT Conecte o suporte do alti-falante à placa de furo único no alti-falante
- PL Zamontuj uchwyt głośnikowy do płytki mocującej z jednym otworem na głośniku



STEP 4 B

- EN Attach the speaker mount to the double hole plate on the speaker
- NL Bevestig de speakersteun aan het bevestigingsplaatje met dubbel schroefgat op de speaker
- DE Befestigen Sie die Lautsprecherhalterung an der Doppel-lochplatte am Lautsprecher
- FR Fixez le support du haut-parleur à l'attache muni de 2 trous sur le haut-parleur
- IT Fissare il supporto dell'altoparlante alla piastra del doppio foro sull'altoparlante
- ES Fije el soporte del altavoz a la placa de doble agujero en el altavoz
- PT Anexe o suporte do alti-falante à placa de furo duplo no alti-falante
- PL Zamontuj uchwyt głośnikowy do płytki mocującej z dwoma otworami na głośniku



STEP 5

- EN Adjust the mount to the desired position
- NL Stel de steun in op de gewenste positie
- DE Positionieren die Halterung in die gewünschten Position
- FR Ajustez le support à la position souhaitée
- IT Regolare il supporto nella posizione desiderata
- ES Ajuste el soporte a la posición deseada
- PT Ajuste o suporte na posição desejada
- PL Dostosuj pozycję uchwytu do twoich wymagań

