




Quick Start Guide
快速使用指南 (繁體中文)
快速使用指南 (简体中文)
クイックスタートガイド(日)
간단사용설명서 (KO)
Guide de démarrage rapide (FR)
Schnellstartanleitung (DE)
Guida rapida (IT)
Guia de Inicio Rápido (PTBR)
Краткое руководство (RU)
Guia de inicio rápido (ES)
Beknopte handleiding (NL)
Hızlı Başlangıç Kılavuzu (TR)


Стиле керівництво для початку експлуатації (UA)
Przewodnik szybkiego startu (PL)
Rychlý průvodce (CS)
Ghid de pornire rapidă (RO)
Gyors üzembeli helyezési útmutató (HU)
Schnellstarthandbok (SV)
Pikapas (FI)
Hurtigstartveiledning (NO)
Stručný návod na používanie (SK)
دليل التشغيل السريع (AR)
מדריך להתחלה מהירה (HB)

23344 / Revised Edition V2 / February 2024


Package Contents



Mouse features / 滑鼠功能 / 鼠标功能



* We recommend using the wireless dongle extender when using the mouse in 2.4GHz mode. 我們建議當您在 使用 2.4GHz 無線模式時，使用無線接收器延長器。
** Only use the wireless dongle extender for the wireless dongle. 無線接收器延長器僅可用於無線接收器。
*** Remove the pre-installed mouse feet before installing the bundled mouse feet. 請先移除預裝的滑鼠腳貼，然後再安裝隨附的腳貼。



Profile switching

Profile	Hot Key	Lighting effect
Profile 1		Color Cycle
Profile 2		Breathing (purple)
Profile 3	A + B (Cycles through Profiles 1-5)	Static (blue)
Profile 4		Breathing (green)
Profile 5		Reactive (yellow)

Description	Key Combination	Lighting effect
Hardware Reset	Hold Left-click button + Right-click button + Scroll wheel + DPI button for 3 seconds	The Scroll LED will blink red once the key combination is held down until the reset is complete. The scroll LED will blink green once the reset is complete.
Polling rate level switch	Pairing button + Backward button	Cycles through the following polling rates: 125 (red) / 250 (purple) / 500 (blue, BT not supported) / 1000 Hz (green, BT not supported) / 2000 Hz (yellow, with polling booster, BT not supported) / 4000 Hz (blue-green, with polling booster, BT not supported) / 8000 Hz (white, with polling booster, BT not supported)
Sensor Lift-off-distance level switch	Pairing button + Forward button	Cycles through the following lift-off-distances: Low (red, default) / High (purple)

Resolution	DPI 1	DPI 2	DPI 3 (Default)	DPI 4
100 DPI to 42000 DPI	400 DPI	800 DPI	1600 DPI	3200 DPI

* You may customize the DPI settings for DPI 1-4 through Armoury Crate or the DPI On-The-Scroll tuning function.

Connecting your gaming mouse

Setting up your gaming mouse as a wired mouse

Setting up your gaming mouse as a RF wireless mouse

Setting up your gaming mouse as a Bluetooth® wireless mouse

Pairing Bluetooth® mode to additional host devices (max. 3)

Updating the firmware and customization

Using the DPI On-The-Scroll tuning function

連接您的電競滑鼠

將您的電競滑鼠設定為有線滑鼠

將您的電競滑鼠設定為 RF 無線滑鼠

將您的電競滑鼠設定為藍牙無線滑鼠

藍牙模式下與其他主機裝置配對 (最多三個裝置)

更新韌體及個人化

使用 DPI On-The-Scroll 調節功能

连接您的电竞鼠标

将您的电竞鼠标设置为有线鼠标

将您的电竞鼠标设置为 RF 无线鼠标

将您的电竞鼠标设置为蓝牙无线鼠标

蓝牙模式下与其他主机设备配对 (最多三个设备)

更新固件及个性化

使用 DPI On-The-Scroll 调节功能

Connecter votre souris gaming

Configurer votre souris gaming en tant que souris filaire

Configurer votre souris gaming en tant que souris sans-fil (RF)

Configurer votre souris gaming en tant que souris sans-fil (Bluetooth)

Appairage d'appareils supplémentaires en mode Bluetooth (3 max.)

Mise à jour du firmware et personnalisation

Utiliser la fonction de réglage DPI à la molette

Ihre Gaming Maus verbinden

Ihre Gaming Maus als kabelgebundene Maus einrichten

Ihre Gaming Maus als WLAN-drahtlose Maus einrichten

Ihre Gaming Maus als Bluetooth-drahtlose Maus einrichten

Im Bluetooth-Modus mit zusätzlichen Host-Geräten (max. 3) koppeln

Firmware aktualisieren und anpassen

Collegamento del mouse gaming

Aggiornamento del firmware e personalizzazione

Collegamento del mouse gaming

Aggiornamento del firmware e personalizzazione

Conectar el ratón para juegos

Actualizar el firmware y personalización

Conectar el ratón para juegos

Actualizar el firmware y personalización

Oyun farenizi bağlama

Aygıt yazılımı güncelleme ve kişiselleştirme

Oyun farenizi bağlama

Aygıt yazılımı güncelleme ve kişiselleştirme

Přípojení herní myši

Aktualizování firmwaru a přizpůsobení

Přípojení herní myši

Aktualizování firmwaru a přizpůsobení

Uw gamemuis aansluiten

Uw gamemuis instellen als een bekabelde muis

Uw gamemuis instellen als een bekabelde RF-muis

Uw gamemuis instellen als een bekabelde Bluetooth®-muis

De Bluetooth®-modus koppelen met extra hostapparaten (max. 3)

Ligar o seu rato gaming

Atualizar o firmware e personalizar

Подключение игровой мыши

Настройка игровой мыши в качестве проводной мыши

Настройка игровой мыши в качестве беспроводной мыши

Настройка игровой мыши в качестве беспроводной мыши Bluetooth

Соприжение в режиме Bluetooth с дополнительными хостами (макс. 3)

Обновление прошивки и настройка

Использование функции DPI On-The-Scroll tuning

Pelihiiren liittäminen

Pelihiiren asettaminen langattomana Bluetooth®-tilaan

Pelihiiren asettaminen langattomana Bluetooth®-tilaan

Pelihiiren asettaminen langattomana Bluetooth®-tilaan

Pelihiiren asettaminen langattomana Bluetooth®-tilaan

Laiteohjelmiston päivitys ja mukauttaminen

DPI On-The-Scroll -viritystoiminnon käyttö

Pelihiiren liittäminen

Pelihiiren asettaminen langattomana Bluetooth®-tilaan

Pelihiiren asettaminen langattomana Bluetooth®-tilaan

Pelihiiren asettaminen langattomana Bluetooth®-tilaan

Pelihiiren asettaminen langattomana Bluetooth®-tilaan

Laiteohjelmiston päivitys ja mukauttaminen

DPI On-The-Scroll -viritystoiminnon käyttö

A játsoégér üzembe helyezése

A játsoégér beállítása mint vezeték nélküli egér

A játsoégér beállítása mint RF vezeték nélküli egér

A játsoégér beállítása mint Bluetooth® vezeték nélküli egér

A játsoégér beállítása mint Bluetooth® vezeték nélküli egér

A firmware frissítése és testreszabása

A DPI On-The-Scroll tuning funkció használata

