




ROG ERGO MONITORARM (AAS01R)

REPUBLIC OF
GAMERS









BENUTZERHANDBUCH



Inhalte

Verpackungsinhalt	3
Sicherheitsinformationen.....	4
Abmessungen.....	5
Optionen für die Platzierung auf dem Schreibtisch	8
Zusammenbau und Anbringung	10
Produktspezifikationen	20
Seriennummer des Produkts.....	21


Verpackungsinhalt



Sicherheitsinformationen

- Stellen Sie sicher, dass Sie alle Komponenten zusammenbauen und anbringen, bevor Sie die Position, Drehung und Neigung Ihres Monitorarms anpassen. Die Bewegung sollte über die gesamte Bewegungsspannbreite geschmeidig und leichtgängig sein, und der Monitorarm sollte nach dem Einstellen in seiner Position verbleiben. Falls dies nicht der Fall ist, überprüfen Sie bitte, ob Sie die Einstellanweisungen korrekt befolgt haben.
- Jedes Mal, wenn Geräte zu Ihrem Monitorarm hinzugefügt oder von ihm entfernt werden, was zu einer Änderung des Gewichts der Halterungslast führt, wiederholen Sie bitte die Einstellschritte, um ein sicheres und optimales Funktionieren zu gewährleisten.
- Stellen Sie sicher, dass die Oberfläche für die Halterung stabil und breit genug ist, um den Monitorarm und das montierte Gerät zu tragen.
- Stellen Sie sicher, dass die angeschlossenen Kabel genügend Spielraum haben, um der gesamten Bewegungsspannbreite Raum zu geben.
- Stellen Sie sicher, dass die angeschlossenen Kabel richtig verlegt sind, um ein Einklemmen der Kabel zu vermeiden. Ein Einklemmen der Kabel kann zu Schäden am Monitorarm oder zu Verletzungen führen.
- Überschreiten Sie NICHT die angegebene maximale Tragfähigkeit, da dies zu Schäden am Monitorarm und am montierten Gerät oder zu Verletzungen führen kann.


⚠ WARNUNG




Entfernen Sie das montierte Gerät NICHT vom Monitorarm, es sei denn, der Monitorarm wurde in die höchste Position gebracht. Der Monitorarm kann sich aufgrund von Spannungen im Armmechanismus schnell nach oben bewegen, wenn ein montiertes Gerät entfernt wird. Dies kann zu schweren Verletzungen und Schäden am Gerät führen.

Abmessungen


A Arm bei maximaler Streckung




C Monitorhalterung




B Arm in vollständiger Position nach oben




D Draufsicht auf den Arm




E Schreibtischklemme



F Befestigungstülle





WICHTIG! Stellen Sie sicher, dass Sie alle Komponenten zusammenbauen und anbringen, bevor Sie die Position, Drehung und Neigung Ihres Monitorarms anpassen. Die Bewegung sollte über die gesamte Bewegungsspannbreite geschmeidig und leichtgängig sein, und der Monitorarm sollte nach dem Einstellen in seiner Position verbleiben. Falls dies nicht der Fall ist, überprüfen Sie bitte, ob Sie die Einstellanweisungen korrekt befolgt haben.





Optionen für die Platzierung auf dem Schreibtisch



A




B




C




A



B




C





Zusammenbau und Anbringung

1




ACHTUNG! Stellen Sie sicher, dass die Klemme richtig ausgerichtet ist und ordnungsgemäß in die Seite der Tischoberfläche geschoben wird. Andernfalls besteht die Gefahr, dass das montierte Gerät aufgrund von Instabilität umkippt.




ACHTUNG! Stellen Sie sicher, dass die Klemme richtig ausgerichtet ist und ordnungsgemäß in die Seite der Tischoberfläche geschoben wird. Andernfalls besteht die Gefahr, dass das montierte Gerät aufgrund von Instabilität umkippt.


A




B




C








D




E






2




3





M4*L10

ACHTUNG! Achten Sie auf die Tiefe der Schraubenlöcher am Display, um Beschädigungen beim Anziehen der Schrauben zu vermeiden.

4



5



Neigung erhöhen





Falls das montierte Gerät zu schwer ist und beim Anheben nicht in seiner Position bleibt, erhöhen Sie bitte die Neigung.

Neigung verringern





Falls das montierte Gerät zu leicht ist und beim Absenken nicht in seiner Position bleibt, verringern Sie bitte die Neigung.

ACHTUNG! Ziehen Sie die Schraube NICHT zu fest an und entfernen Sie sie NICHT, da dies zu einer Beschädigung des Monitorarms führen kann.

6



- Hubkraft erhöhen**
 + Falls das montierte Gerät zu schwer ist und beim Anheben nicht in seiner Position bleibt, erhöhen Sie bitte die Hubkraft.
- Hubkraft verringern**
 - Falls das montierte Gerät zu leicht ist und beim Absenken nicht in seiner Position bleibt, verringern Sie bitte die Hubkraft.




+	Hubkraft erhöhen Falls das montierte Gerät zu schwer ist und beim Anheben nicht in seiner Position bleibt, erhöhen Sie bitte die Hubkraft.
-	Hubkraft verringern Falls das montierte Gerät zu leicht ist und beim Absenken nicht in seiner Position bleibt, verringern Sie bitte die Hubkraft.

HINWEIS: Stellen Sie sicher, dass die Hubkraft auf das Gewicht Ihres Monitors abgestimmt ist.

ACHTUNG!


- Ziehen Sie die Schraube NICHT zu fest an, da dies zu einer Beschädigung des Monitorarms führen kann.
- Überschreiten Sie NICHT die angegebene maximale Tragfähigkeit, da dies zu Schäden am Monitorarm und am montierten Gerät oder zu Verletzungen führen kann.

7





- Spannung erhöhen**
Falls der Monitorarm zu locker ist und sich zu leicht bewegen lässt, ziehen Sie ihn straff, um die Spannung zu erhöhen.
- Spannung verringern**
Falls der Monitorarm zu straff ist und sich nur schwer bewegen lässt, lockern Sie ihn, um die Spannung zu verringern.

ACHTUNG! Entfernen Sie die Schraube NICHT, da dies zu einer Beschädigung des Monitorarms führen kann.



ODER



ACHTUNG! Ziehen Sie nicht mit Gewalt an den angeschlossenen Kabeln, wenn Sie die Kabel aus dem Kabel-Organizer entfernen. Andernfalls können die Kabel beschädigt werden.

HINWEIS:

- Stellen Sie sicher, dass die angeschlossenen Kabel genügend Spielraum haben, um der gesamten Bewegungsspannbreite Raum zu geben.
- Um Kabel aus dem Kabel-Organizer zu entfernen oder Kabel durch ihn zu führen, hebeln Sie den Kabel-Organizer vorsichtig auf (wie in der Abbildung oben gezeigt).

ACHTUNG! Stellen Sie sicher, dass die angeschlossenen Kabel richtig verlegt sind, um ein Einklemmen der Kabel zu vermeiden. Ein Einklemmen der Kabel kann zu Schäden am Monitorarm oder zu Verletzungen führen.

Produktspezifikationen

Modell		AAS01R
Empfohlene Displaygröße		≤39 Zoll * Die Displaygröße ist ein Näherungswert. ** Die Abmessung betrifft die Diagonale des Displays. *** Die Displaygröße darf überschritten werden, solange das Gewicht des Displays die maximale Tragfähigkeit der Halterung nicht überschreitet.
Tragfähigkeit	Ebene Displays	3 kg - 13,5 kg (6,6 lbs - 29,8 lbs) * Aufgrund der unterschiedlichen Gewichtsverteilung zwischen ebenen und geschwungenen Displays ist der anwendbare Gewichtsbereich von geschwungenen Displays kleiner.
	Geschwungene Displays	3 kg - 10,5 kg (6,6 lbs - 23,1 lbs) * Aufgrund der unterschiedlichen Gewichtsverteilung zwischen ebenen und geschwungenen Displays ist der anwendbare Gewichtsbereich von geschwungenen Displays kleiner.
Hebung		32 cm (12,6 Zoll)
Neigung		+80° ~ -25°
Drehung		+90° ~ -90°
Pivot		360°
Schwenkung		360°
Rotation		360°
Maximale Höhe		49,98 cm (19,68 Zoll)
Maximale Streckung		63,80 cm (25,12 Zoll)
Abmessungen (B x L x H)		57,8 cm x 65,6 cm x 15,4 cm (22,76 Zoll x 25,83 Zoll x 6,06 Zoll)
Kartonabmessungen (B x L x H)		77,5 cm x 13,5 cm x 23,2 cm (30,51 Zoll x 5,31 Zoll x 9,13 Zoll)
Nettogewicht		5,1 kg (11,1 lbs)
Bruttogewicht		6,6 kg (14,5 lbs)
Spannweite der Schreibtischklemme		10 mm - 80 mm (0,39 Zoll - 3,15 Zoll)
Spannweite der Befestigungstülle		0 mm - 45 mm (0 Zoll - 1,77 Zoll)
VESA-Wandhalterung		100 mm x 100 mm (3,94 Zoll x 3,94 Zoll)

Seriennummer des Produkts

Bitte geben Sie die Seriennummer des Produkts an, wenn Sie sich an den Kundendienst wenden. In der folgenden Abbildung finden Sie die Position der Produktseriennummer.

