



Philips Eierkocher 3000 Series Perfekt gekochte Eier, jeden Tag

HD9137/90

- Verschiedene Kochstufen
- Familiengröße
- 400 W Leistung
- Zubehör für pochierte Eier
- Signalton

Perfekt gekochte Eier, jeden Tag

3 Plattensätze für Paninis, Sandwiches, Waffeln

- Messbecher mit Markierungen für präzise Ergebnisse
- 400 W Kochleistung
- "Fertig"-Signalton
- Familiengröße mit Fassungsvermögen für sechs Eier
- Zusätzlicher Einsatz für bis zu 3 pochierte Eier
- Eierstecher und Messbecher für Ergebnisse wie vom Profi
- Das kompakte, einfach zu verstauende Design umfasst alle Zubehörteile
- Betriebsanzeige
- Einfache Reinigung
- Bis zu 70 % Energieersparnis mit dem Eierkocher

Highlights

Messbecher für präzise Ergebnisse



Um das ideale Ei zuzubereiten, ist ein ausgewogenes Verhältnis von Wasser, Energie und Zeit erforderlich. Je nachdem, welche Art von Ei Sie zubereiten, müssen Sie eine andere Menge Wasser hinzufügen. Dieser Messbecher gibt die verschiedenen Wasserstandsmarkierungen an, um optimale Ergebnisse zu erzielen.

400 W Leistung



Die hohe Leistung des Eierkochers von 400 W sorgt für perfekte Ergebnisse bei jeder Art von Eiern.

"Fertig"-Signalton



Der „Fertig“-Signalton gibt einen kurzen Signalton aus, wenn der Kochvorgang beendet ist und Ihre Eier fertig sind.

Familiengröße



Bereite bis zu sechs gekochte Eier oder drei pochierte Eier gleichzeitig für die ganze Familie zu.

Einsatz für pochierte Eier



Der Eierkocher wird mit einer zusätzlichen Zubehörschale für pochierte geliefert. Einfach zu verwenden und zu reinigen, um bis zu 3 köstliche pochierte Eier gleichzeitig zu erhalten.

Eierstecher



Gekochte Eier müssen vor dem Kochen durchstochen werden, damit sie nicht platzen. Der Eierkocher enthält einen Eierstecher. Er befindet sich am verdeckten Ende des Messbechers, Handbecher, um die Handhabung zu erleichtern und verschüttete Flüssigkeiten aufzufangen.

Kompakt und einfach zu verstauen



Der kleine und kompakte Eierkocher wurde entwickelt, um Platzprobleme im Küchenschrank und verloren gegangene Zubehörteile zu minimieren. Alle Zubehörteile (Messbecher, Schale für pochierte Eier, Eierstecher und Becher) können darin aufbewahrt werden.

Betriebsanzeige



Auf die Details kommt es an. Die elegante Betriebsanzeige zeigt an, wenn der Eierkocher eingeschaltet ist.

Einfache Reinigung



Eier ganz einfach und ohne Sauerei. Der Einsatz für die Eier und das Zubehör für die pochierte Eier sind abnehmbar, leicht zu reinigen und können für ultimativen Komfort in der Spülmaschine gereinigt werden.

Spezifikationen

Allgemeine Daten

Benutzeroberfläche: Drehregler
Antihafbeschichtung: Nein
Produkttyp: Eierkocher
Rezeptbuch: Online-Bedienungsanleitung
Hauptmaterial: PP
Anti-Rutsch-Füße: Ja, 4 Stk.
Kabelaufwicklung: Nein
EU-Konformitätserklärung: Ja
Kabellänge: Außenlänge 70–75 cm
Spülmaschinenfeste Teile: Eierbehälter, Eierpochierer
Garantie: 2 Jahre

Technische Daten

Spannung: 220–240 V
Akkubetrieb: Nein
Leistung: 400 W
Frequenz: 50 bis 60 Hz

Sicherheit

Automatische Abschaltung: Nein

Gewicht und Abmessungen

Produktlänge: 20,6 cm
Produktbreite: 14 cm
Produkthöhe: 13,5 cm
Produktgewicht: 560 g
Verpackungslänge: 23 cm
Verpackungsbreite: 13,6 cm
Verpackungshöhe: 15,4 cm
Verpackungsgewicht: 800 g

Ursprungsland

Hergestellt in: China



Veröffentlichungsdatum
2025-09-06
Ausführung: 25.25.1
EAN: 8720389030994
www.phillips.com

2025 © Versuni Holding B.V. Alle Rechte vorbehalten.
Philips und das Philips Shield Emblem sind eingetragene Marken von Koninklijke Philips N.V. und werden unter Lizenz verwendet.