






Quick Start Guide

V1.0.1





- Power On the Camera** **English**
Connect the camera to power **(see part 1)**.
 - Get the Imou Life App**
Scan the QR code on **part 2** or search for "Imou Life" to download and install the app. Create an account and log in.
 - Set Up the Camera**
Scan the QR code on the body of the device or on the cover of this guide with the app, and then follow on-screen instructions to complete the setup **(see part 3)**.
 - Install the Camera**
Make sure the mounting surface is strong enough to hold three times the weight of the camera. For detailed installation process, please **see part 4**.
- | LED Status | Device Status | |
|-------------|-------------------|---|
| Green | Flashing
Solid | Ready to set up the device
Working properly |
| Red | Flashing
Solid | Network disconnected
Failed to set up the device |
| Green & Red | Alternating | Booting
Device malfunction |
| Off | / | Power off
LED turned off |


- Schalten Sie die Kamera ein** **Deutsch**
Verbinden Sie die Kamera mit der Stromquelle **(siehe Teil 1)**.
 - App Imou Life erhalten**
Scannen Sie den QR-Code in **Abschnitt 2** oder suchen Sie nach "Imou Life", um die App herunterzuladen und zu installieren. Erstellen Sie ein Konto und melden Sie sich an.
 - Richten Sie die Kamera ein**
Scannen Sie den QR-Code auf dem Gehäuse des Geräts oder auf dem Umschlag dieser Anleitung mit der App und folgen Sie dann den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Einrichtung abzuschließen **(siehe Abschnitt 3)**.
 - Kamera installieren**
Stellen Sie sicher, dass die Montagefläche stabil genug ist, um das dreifache Gewicht der Kamera zu tragen. Detaillierte Schritte zur Installation finden Sie in **Abschnitt 4**.
- | LED-Status | Gerätestatus | |
|--------------|-------------------------|--|
| Grün | Blinkend
Durchgehend | Bereit zur Einrichtung des Gerätes
Funktioniert ordnungsgemäß |
| Rot | Blinkend
Durchgehend | Netzwerk getrennt
Einrichtung des Gerätes fehlgeschlagen |
| Grün und rot | Abwechselnd | Gerätestörung
Firmware wird aktualisiert |
| Aus | / | Ausgeschaltet
LED ausgeschaltet |

- Allumer la caméra** **Français**
Reliez la caméra à l'alimentation **(voir section 1)**.
 - Obtenir l'appli Imou Life**
Scannez le code QR **à la partie 2** ou recherchez « Imou Life » pour télécharger et installer l'application. Créez un compte et connectez-vous.
 - Configuration de la caméra**
Scannez le code QR sur le boîtier de l'appareil ou sur la couverture de ce guide avec l'application, puis suivez les instructions à l'écran pour terminer la configuration **(voir partie 3)**.
 - Installez la caméra**
Assurez-vous que la surface de montage est suffisamment solide pour supporter trois fois le poids de la caméra. Pour plus de détails sur le processus d'installation, **voir partie 4**.
- | État du voyant | État de l'appareil | |
|----------------|---------------------|--|
| Vert | Cilignotant
Fixe | Prêt à configurer l'appareil
Fonctionne correctement |
| Rouge | Cilignotant
Fixe | Échec de la configuration de l'appareil
Défaillance de l'appareil |
| Vert et rouge | Alternatif | Le microprogramme est en cours de mise à jour |
| Éteint | / | Arrêt
LED s'allume |

- Schakel de camera in** **Nederlands**
Verbind de camera met de voeding **(zie deel 1)**.
 - Download de Imou Life App**
Scan de QR-code op **deel 2** of zoek naar "Imou Life" om de app te downloaden en installeren. Creëer een account en meld je aan.
 - De camera installeren**
Scan met behulp van de app de QR-code op de behuizing van het apparaat of op de omslag van deze handleiding en volg de instructies op het scherm om de installatie te voltooien **(zie deel 3)**.
 - De camera installeren**
Controleer of het montageoppervlak sterk genoeg is om minstens drie keer het gewicht van de camera te dragen. Voor een gedetailleerd installatieproces, **zie deel 4**.
- | LED-status | Apparaatstatus | |
|--------------|----------------------------|--|
| Groen | Knipperend
Continue aan | Apparaat is gereed voor installatie
Werkt perfect |
| Rood | Knipperend
Continue aan | Netwerkbinding verbroken
Apparaat installeren mislukt |
| Groen & Rood | Altwisselend
Uitzetten | Apparaat storing
Firmware bijwerken |
| Uit | / | LED uitgeschakeld |



- Encienda la cámara** **Español**
Conecte la cámara a la corriente **(véase la parte 1)**.
 - Descargue la aplicación Imou Life**
Escanee el código QR en el **apartado 2** o busque "Imou Life" para descargar e instalar la aplicación. Cree una cuenta e inicie sesión.
 - Configure el dispositivo**
Use la aplicación para escanear el código QR situado en el cuerpo del dispositivo o en la portada de esta guía y siga las instrucciones de la pantalla para completar la configuración **(consulte el apartado 3)**.
 - Instale la cámara**
Asegúrese de que la superficie de montaje sea lo suficientemente resistente para soportar tres veces el peso de la cámara. Para consultar el proceso de instalación con más detalle, consulte el **apartado 4**.
- | Estado del led | Estado del dispositivo | |
|----------------|------------------------|--|
| Verde | Parpadeo
Fijo | Listo para configurar el dispositivo
Funciona correctamente |
| Hoyo | Parpadeo
Fijo | Red desconectada
Fallo al configurar el dispositivo |
| Verde y rojo | Alternante | Avaría del dispositivo
Actualizando firmware |
| Apagado | / | Apagándose
LED apagado |



- Ligar a câmara** **Português**
Ligar a câmara à alimentação elétrica **(consulte a secção 1)**.
 - Obter a aplicação Imou Life**
Leia o código QR na **secção 2** ou pesquise por "Imou Life" para transferir e instalar a aplicação. Crie uma conta e inicie sessão.
 - Configurar a câmara**
Utilize a aplicação para ler o código QR no corpo do dispositivo ou na capa deste guia e, depois, siga as instruções apresentadas no ecrã para concluir a configuração **(consulte a secção 3)**.
 - Instalar a câmara**
Certifique-se de que a superfície de montagem é suficientemente forte para suportar três vezes o peso da câmara. Para obter instruções detalhadas de instalação, consulte a **secção 4**.
- | Estado do LED | Estado do dispositivo | |
|------------------|-----------------------|--|
| Verde | A piscar
Fixo | Pronto para configurar o dispositivo
A funcionar corretamente |
| Vermelho | A piscar
Fixo | Rede desligada
Falha ao configurar o dispositivo |
| Verde e vermelho | Alternado | Avaria do dispositivo
A atualizar o firmware |
| Desligado | / | Encerramento
LED desligado |

- Se for necessário reiniciar a câmara, prima sem soltar o botão de reposição durante 10 segundos. O LED fica vermelho fixo quando a câmara estiver a reiniciar.**

