



## HYTE Y60 Case

### Contents

- Y60 ATX Case
- Instructions
- PC Headset Adapter
- Accessory Box
- (A) Motherboard Screws (M3)
- (B) HDD Screws (6-32)
- (C) PSU Screws (6-32)

(D) Standoff socket  
Zip Ties

## HYTE Y60 Gehäuse

### Lieferumfang

- Y60 ATX-Gehäuse
- Handbuch
- PC-Headset-Adapter
- Zubehör-Paket
- (A) Motherboard-Schrauben (M3)
- (B) HDD-Schrauben (6-32)
- (C) PSU-Schrauben (6-32)

(D) Abstandhalter-Schlüssel  
Kabelbinder

## HYTE Y60 Boîtier ATX

### Contenu

- Y60 Boîtier ATX
- Manuel de montage
- Adaptateur casque PC
- Boîte d'accessoires
- (A) Vis pour carte-mère (M3)
- (B) Vis pour disque dur (6-32)
- (C) Vis pour alimentation (6-32)

(D) Clé pour entretoise  
Colliers de serrage

## HYTE Y60 Estuche ATX

### Contenido

- Y60 Estuche ATX
- Instrucciones
- Adaptador de Audiofono
- Caja de Accesorios
- (A) Tornillos (M3) para la Placa Base
- (B) Tornillos (6-32) para el Disco Duro
- (C) Tornillos (6-32) par la Fuente de Poder




(D) Llave para separadores  
Bridas de Plástico

## HYTE Y60 ATX корпус



### Комплект поставки


- Y60 ATX корпус
- Инструкция
- Переходник для гарнитуры (ПК)
- Коробка аксессуаров
- (A) винта для материнской платы (M3)
- (Б) винта для жесткого диска (6-32)
- (B) винта для блока питания (6-32)

(Г) Гаечный ключ  
Кабельная стяжка




## Assembly Instructions Einbauanleitung Instructions de montage Instrucciones de Armadura Инструкция по сборке






















280mm



240mm



#### Warranty Length for Parts

Y60 Computer Case - 3 Years

#### Garantiedauer für Teile

Y60 Computergehäuse - 3 Jahre

#### Durée de la garantie pour les éléments

Y60 boîtier d'ordinateur - 3 ans

#### Uración de la Garantía para Piezas

Caja de Computadora Y60 - 3 años

#### Гарантийный срок на детали

Компьютерный корпус Y60 - 3 года

#### HYTE Limited Warranty

This product is covered by a limited warranty, please visit HYTE.com to obtain a full copy of the written warranty or contact us using one of the methods below.

Support@HYTE.com  
HYTE by iBUYPOWER | 529 N Baldwin Park Blvd.,  
City of Industry, CA 91746, USA

#### Eingeschränkte HYTE-Garantie

Dieses Produkt unterliegt einer eingeschränkten Garantie. Bitte besuchen Sie Hiwneise auf HYTE.com, um eine vollständige Kopie der schriftlichen Garantie zu erhalten, oder kontaktieren Sie uns mit einer der unten aufgeführten Methoden.

Support@HYTE.com  
HYTE by iBUYPOWER | 529 N Baldwin Park Blvd.,  
City of Industry, CA 91746, USA

#### Garantie limitée HYTE

Ce produit est couvert par une garantie limitée, veuillez visiter HYTE.com afin d'obtenir une copie complète de cette garantie, ou contactez nous via l'une des méthodes ci-dessous.

Support@HYTE.com  
HYTE by iBUYPOWER | 529 N Baldwin Park Blvd.,  
City of Industry, CA 91746, USA

#### Garantía Limitada de HYTE

Este producto está cubierto por una garantía limitada, visite HYTE.com para obtener una copia completa de la garantía escrita o contáctenos usando uno de los métodos a continuación.

Support@HYTE.com  
HYTE by iBUYPOWER | 529 N Baldwin Park Blvd.,  
City of Industry, CA 91746, USA

#### Ограниченная гарантия HYTE

На данный продукт распространяется ограниченная гарантия. Пожалуйста посетите сайт HYTE.com для получения полной копии письменной гарантии или свяжитесь с нами одним из указанных ниже способов.

Support@HYTE.com  
HYTE by iBUYPOWER | 529 N Baldwin Park Blvd.,  
City of Industry, CA 91746, USA

Do not put weight on corner when glass is removed. Replace glass when transporting.

No apoye el peso en la esquina cuando se quita el vidrio. Reemplace el vidrio al transportarlo.

Ne pas mettre de poids sur le coin lorsque le verre est retiré. Remplacez le verre lors du transport.

Belasten Sie die Ecke nicht, wenn das Glas entfernt wird. Glas beim Transport ersetzen.

Не кладите тяжести на угол при снятии стекла. Замените стекло при транспортировке.

