ROG 140W USB-C GaN Charger / AC140-01

Q25501 / Third Edition / November 2024

ENGLISH

A Package Contents

Item No.	Name
1	AC Adapter

NOTE: Plug type varies by region.

B Specification

Product name	AC Adapter
Model name	AC140-01
Input	100-240V~50/60Hz 2.0A
Output	USB-C1/USB-C2: 5.0V⎓3.0A/ 9.0V⎓3.0A/ 12.0V⎓3.0A/ 15.0V⎓3.0A/ 20.0V⎓5.0A/ 28.0V⎓5.0A,140.0W Max; 5.0V-21.0V⎓5.0A,105.0W Max(PPS Mode) USB-C3: 5.0V⎓3.0A/ 9.0V⎓3.0A/ 12.0V⎓3.0A/ 15.0V⎓3.0A/20.0V⎓5.0A,100.0W Max; 5.0V-21.0V⎓5.0A,105.0W Max(PPS Mode) USB-A: 5.0V⎓3.0A/ 9.0V⎓3.0A/ 12.0V⎓2.5A, 30.0W Max USB-C1+USB-C2/USB-C1+USB-C3/USB-C2+USB-C3: 65.0W+65.0W/ 100.0W+30.0W/ 30.0W+100.0W, 130.0W Max USB-C1+USB-A/USB-C2+USB-A: 100.0W+30.0W, 130.0W Max USB-C3+USB-A: 15.0W+15.0W,30.0W Max USB-C1+USB-C2+USB-C3/USB-C1+USB-C2+USB-A: 45.0W+45.0W+30.0W/ 65.0W+30.0W+30.0W/ 30.0W+65.0W+30.0W, 125.0W Max USB-C1+USB-C3+USB-A/USB-C2+USB-C3+USB-A: 100.0W+15.0W+15.0W,130.0W Max USB-C1+USB-C2+USB-C3+USB-A: 45.0W+45.0W+15.0W+15.0W/ 65.0W+30.0W+15.0W+15.0W/ 30.0W+65.0W+15.0W+15.0W, 125.0W Max
Dimension	85 x 68 x 32 mm
Weight	330 ± 10 g (Main Body)
Operating temperature	0º C - 35º C

C Using the Charger

1. Choose the plug.
   US plug
   A. Unfold the pins of your charger.

   Other plugs
   A. Select and install a plug to your charger.



   * **If you wish to detach the plug from your charger, press the release button and slide the plug up to remove it from the charger.**



2. Connect your device to the charger.
3. Plug AC140-01 into a socket.

NOTES:

- For indoor use only.
- To get a maximum output of 140W, use AC140-01 with a 240W USB Type-C® cable.
- To get an output of 130W, use AC140-01 with an LCR50 ROG 240W USB Type-C® cable.
- Output rating 20.0Vdc, 5.0A(100.0W) and 28.0Vdc, 5.0A(140.0W) are compatible with the following equipments with V-0 fire- rated enclosure:
  - Laptops: ROG Flow / ROG Zephyrus / ROG Strix / ASUS ExpertBook / ASUS Chromebook / Zenbook / Vivobook / ProArt / USB-C MacBook/ MacBook Air / MacBook Pro / HP Chromebook 13G1 /TPN-Q178 / Dell Inspiron 13 / Dell XPS 13 / Vostro 5471 ThinkPad X1 Carbon/
  - Tablets: iPad Pro / Pixel C / Surface Pro 9
  - Game Consoles: ROG Ally (2023) RC71L / ROG Ally X (2024) RC72LA / Steam Deck / Nintendo Switch / Nintendo Switch Lite
  - Smartphones: ROG Phone / Zenfone / iPhone / Galaxy S8 or later / LG G7 or later / Pixel 2XL or later / Sony Xperia XZ3
- The USB cable is purchased seperately.

ENGLISH

A Package Contents

Item No.	Name
1	AC Adapter

NOTE: Plug type varies by region.

B Specification

Product name	AC Adapter
Model name	AC140-01
Input	100-240V~50/60Hz 2.0A
Output	USB-C1/USB-C2: 5.0V⎓3.0A/ 9.0V⎓3.0A/ 12.0V⎓3.0A/ 15.0V⎓3.0A/ 20.0V⎓5.0A/ 28.0V⎓5.0A,140.0W Max; 5.0V-21.0V⎓5.0A,105.0W Max(PPS Mode) USB-C3: 5.0V⎓3.0A/ 9.0V⎓3.0A/ 12.0V⎓3.0A/ 15.0V⎓3.0A/20.0V⎓5.0A,100.0W Max; 5.0V-21.0V⎓5.0A,105.0W Max(PPS Mode) USB-A: 5.0V⎓3.0A/ 9.0V⎓3.0A/ 12.0V⎓2.5A, 30.0W Max USB-C1+USB-C2/USB-C1+USB-C3/USB-C2+USB-C3: 65.0W+65.0W/ 100.0W+30.0W/ 30.0W+100.0W, 130.0W Max USB-C1+USB-A/USB-C2+USB-A: 100.0W+30.0W, 130.0W Max USB-C3+USB-A: 15.0W+15.0W,30.0W Max USB-C1+USB-C2+USB-C3/USB-C1+USB-C2+USB-A: 45.0W+45.0W+30.0W/ 65.0W+30.0W+30.0W/ 30.0W+65.0W+30.0W, 125.0W Max USB-C1+USB-C3+USB-A/USB-C2+USB-C3+USB-A: 100.0W+15.0W+15.0W,130.0W Max USB-C1+USB-C2+USB-C3+USB-A: 45.0W+45.0W+15.0W+15.0W/ 65.0W+30.0W+15.0W+15.0W/ 30.0W+65.0W+15.0W+15.0W, 125.0W Max
Dimension	85 x 68 x 32 mm
Weight	330 ± 10 g (Main Body)
Operating temperature	0º C - 35º C

C Using the Charger

1. Choose the plug.
   US plug
   A. Unfold the pins of your charger.
   Other plugs
   A. Select and install a plug to your charger.
   * **If you wish to detach the plug from your charger, press the release button and slide the plug up to remove it from the charger.**
2. Connect your device to the charger.
3. Plug AC140-01 into a socket.

NOTES:

- For indoor use only.
- To get a maximum output of 140W, use AC140-01 with a 240W USB Type-C® cable.
- To get an output of 130W, use AC140-01 with an LCR50 ROG 240W USB Type-C® cable.
- Output rating 20.0Vdc, 5.0A(100.0W) and 28.0Vdc, 5.0A(140.0W) are compatible with the following equipments with V-0 fire- rated enclosure:
  - Laptops: ROG Flow / ROG Zephyrus / ROG Strix / ASUS ExpertBook / ASUS Chromebook / Zenbook / Vivobook / ProArt / USB-C MacBook/ MacBook Air / MacBook Pro / HP Chromebook 13G1 /TPN-Q178 / Dell Inspiron 13 / Dell XPS 13 / Vostro 5471 ThinkPad X1 Carbon/
  - Tablets: iPad Pro / Pixel C / Surface Pro 9
  - Game Consoles: ROG Ally (2023) RC71L / ROG Ally X (2024) RC72LA / Steam Deck / Nintendo Switch / Nintendo Switch Lite
  - Smartphones: ROG Phone / Zenfone / iPhone / Galaxy S8 or later / LG G7 or later / Pixel 2XL or later / Sony Xperia XZ3
- The USB cable is purchased seperately.

繁體中文

A 包裝內容物

項目編號	名稱
1	電源供應器

注意： 轉接頭樣式視地區而異。

B 規格

產品名稱	電源供應器
型號	AC140-01
輸入	100-240V-50/60Hz 2.0A
輸出	USB-C1/USB-C2： 5.0V⎓3.0A/ 9.0V⎓3.0A/ 12.0V⎓3.0A/ 15.0V⎓3.0A/ 20.0V⎓5.0A/ 28.0V⎓5.0A,140.0W Max; 5.0V-21.0V⎓5.0A,105.0W 最高（PPS 模式） USB-C3： 5.0V⎓3.0A/ 9.0V⎓3.0A/ 12.0V⎓3.0A/ 15.0V⎓3.0A/20.0V⎓5.0A,100.0W Max; 5.0V-21.0V⎓5.0A,105.0W 最高（PPS 模式） USB-A： 5.0V⎓3.0A/ 9.0V⎓3.0A/ 12.0V⎓2.5A, 30.0W 最高 USB-C1+USB-C2/USB-C1+USB-C3/USB-C2+USB-C3: 65.0W+65.0W/ 100.0W+30.0W/ 30.0W+100.0W, 130.0W 最高 USB-C1+USB-A/USB-C2+USB-A： 100.0W+30.0W, 130.0W 最高 USB-C3+USB-A： 15.0W+15.0W,30.0W 最高 USB-C1+USB-C2+USB-C3/USB-C1+USB-C2+USB-A： 45.0W+45.0W+30.0W/ 65.0W+30.0W+30.0W/ 30.0W+65.0W+30.0W, 125.0W 最高 USB-C1+USB-C3+USB-A/USB-C2+USB-C3+USB-A：100.0W+15.0W+15.0W,130.0W 最高 USB-C1+USB-C2+USB-C3+USB-A： 45.0W+45.0W+15.0W+15.0W/ 65.0W+30.0W+15.0W+15.0W/ 30.0W+65.0W+15.0W+15.0W, 125.0W 最高
尺寸	85 x 68 x 32 mm
重量	330 ± 10g（ 裝置主體）
運作溫度	0° C - 35° C

C 使用充電器

1. 選擇轉接頭。
   美規轉接頭
   A.展開充電器的插腳。
   其他轉接頭
   A.將轉接頭安裝在充電器上。
   * 若您需要拆下轉接頭，請按下充電器上的釋放鍵，並向上滑動轉接頭以將轉接頭從充電器上拆下。
2. 連接裝置進行充電。
3. 將 AC140-01 插入插座。

注意:

- 僅限室內使用。
- 若要獲得 140W 的最高輸出，使用 AC140-01 時請搭配 240W USB Type-C® 傳輸線。
- 若要獲得 130W 輸出，使用 AC140-01 時請搭配 LCR50 ROG 240W USB Type-C® 傳輸線。
- 20.0V, 5.0A (100.0W) 以及 28.0V, 5.0A (140.0W) 輸出規格與以下具備 V-0 級防火外殼的設備相容:
  -筆電: ROG Flow / ROG Zephyrus / ROG Strix / ASUS ExpertBook / ASUS Chromebook / Zenbook / Vivobook / ProArt / USB-C MacBook/ MacBook Air / MacBook Pro / HP Chromebook 13G1 / TPN-Q178 / Dell Inspiron 13 / Dell XPS 13 / Vostro 5471 ThinkPad X1 Carbon/
  -平板: iPad Pro / Pixel C / Surface Pro 9
  -遊戲主機: ROG Ally (2023) RC71L / ROG Ally X (2024) RC72LA / Steam Deck /Nintendo Switch / Nintendo Switch Lite
  -手機: ROG Phone / Zenfone / iPhone / Galaxy S8 及以上 / LG G7 及以上 / Pixel 2XL 及以上 / Sony Xperia XZ3
- USB 傳輸線為選購配備，請另行購買。

简体中文

A 包装内容物

项目编号	名称
1	电源供应器

注意：转接头样式视地区而异。

B 规格

产品名称	电源供应器
型号	AC140-01
输入	100-240V~50/60Hz 2.0A
输出	USB-C1/USB-C2： 5.0V⎓3.0A/ 9.0V⎓3.0A/ 12.0V⎓3.0A/ 15.0V⎓3.0A/ 20.0V⎓5.0A/ 28.0V⎓5.0A,140.0W Max; 5.0V-21.0V⎓5.0A,105.0W 最高（PPS 模式） USB-C3： 5.0V⎓3.0A/ 9.0V⎓3.0A/ 12.0V⎓3.0A/ 15.0V⎓3.0A/20.0V⎓5.0A,100.0W 最高； 5.0V-21.0V⎓5.0A,105.0W 最高（PPS 模式） USB-A： 5.0V⎓3.0A/ 9.0V⎓3.0A/ 12.0V⎓2.5A, 30.0W 最高 USB-C1+USB-C2/USB-C1+USB-C3/USB-C2+USB-C3: 65.0W+65.0W/ 100.0W+30.0W/ 30.0W+100.0W, 130.0W 最高 USB-C1+USB-A/USB-C2+USB-A： 100.0W+30.0W, 130.0W 最高 USB-C3+USB-A： 15.0W+15.0W,30.0W 最高 USB-C1+USB-C2+USB-C3/USB-C1+USB-C2+USB-A： 45.0W+45.0W+30.0W/ 65.0W+30.0W+30.0W/ 30.0W+65.0W+30.0W, 125.0W 最高 USB-C1+USB-C3+USB-A/USB-C2+USB-C3+USB-A： 100.0W+15.0W+15.0W,130.0W 最高 USB-C1+USB-C2+USB-C3+USB-A： 45.0W+45.0W+15.0W+15.0W/ 65.0W+30.0W+15.0W+15.0W/ 30.0W+65.0W+15.0W+15.0W, 125.0W 最高
尺寸	85 x 68 x 32 mm
重量	330 ± 10g（设备主体）
运行温度	0° C ~ 35° C

C 使用充电器

1. 选择转接头。
   美规转接头
   A.展开充电器的插脚。
   其他转接头
   A.将转接头安装在充电器上。
   * 如您需要拆下转接头，请按下充电器上的释放键，并向上滑动转接头以将转接头从充电器上拆下。
2. 连接设备进行充电。
3. 将 AC140-01 插入插座。

注意：

- 仅限室内使用。
- 如要获得 140W 的最高输出，使用 AC140-01 时请搭配 240W USB Type-C® 数据线。
- 如要获得 130W 输出，使用 AC140-01 时请搭配 LCR50 ROG 240W USB Type-C® 数据线。
- 20.0V, 5.0A (100.0W) 以及 28.0V, 5.0A (140.0W) 输出规格与以下具备 V-0 级防火外壳的设备兼容:
  -笔记本: ROG Flow / ROG Zephyrus / ROG Strix / ASUS ExpertBook / ASUS Chromebook / Zenbook / Vivobook / ProArt / USB-C MacBook/ MacBook Air / MacBook Pro / HP Chromebook 13G1 / TPN-Q178 / Dell Inspiron 13 / Dell XPS 13 / Vostro 5471 ThinkPad X1 Carbon/
  -平板: iPad Pro / Pixel C / Surface Pro 9
  -游戏主机: ROG Ally (2023) RC71L / ROG Ally X (2024) RC72LA / Steam Deck /Nintendo Switch / Nintendo Switch Lite
  -手机: ROG Phone / Zenfone / iPhone / Galaxy S8 及以上 / LG G7 及以上 / Pixel 2XL 及以上 / Sony Xperia XZ3
- USB 数据线为选购配备，请另行购买。

FRANÇAIS

A Contenu de la boîte

N°	Nom
1	Adaptateur secteur

REMARQUE : Le type de prise varie selon la région.

B Caractéristiques

Nom du produit	Adaptateur secteur
Nom du modèle	AC140-01
Entrée	100-240V 50/60Hz 2A
Sortie	USB-C1 / USB-C2 : 5V⎓3A / 9V⎓3A / 12V⎓3A / 15V⎓3A / 20V⎓5A / 28V⎓5A (140W Max) ; 5V-21V ⎓5A (105W Max / Mode PPS) USB-C3 : 5V⎓3A / 9V⎓3A / 12V⎓3A / 15V⎓3A / 20V⎓5A (100W Max) ; 5V-21V ⎓5A (105W Max / Mode PPS) USB-A : 5V⎓3A / 9V⎓3A / 12V⎓2,5A (30W Max) USB-C1+USB-C2 / USB-C1+USB-C3 / USB-C2+USB-C3 : 65W+65W / 100W+30W / 30W+100W (130W Max) USB-C1+USB-A / USB-C2+USB-A : 100W+30W (130W Max) USB-C3+USB-A : 15W+15W (30W Max) USB-C1+USB-C2+USB-C3 / USB-C1+USB-C2+USB-A : 45W+45W+30W / 65W+30W+30W / 30W+65W+30W (125W Max) USB-C1+USB-C3+USB-A / USB-C2+USB-C3+USB-A : 100W+15W+15W (130W Max) USB-C1+USB-C2+ USB-C3+USB-A : 45W+45W+15W+15W / 65W+30W+15W+15W / 30W+65W+15W+15W (125W Max)
Dimensions	85 x 68 x 32 mm
Poids	330 ± 10 g (corps principal)
Température de fonctionnement	0°C - 35°C

C Utilisation du chargeur

1. Choisissez la prise.
   Prise E.-U
   A. Dépliez les broches de votre chargeur.
   Autres prises
   A. Sélectionnez et installez une prise sur votre chargeur.
   * **Si vous souhaitez retirer la fiche de votre chargeur, appuyez sur le bouton de déverrouillage et faites glisser la fiche vers le haut pour la retirer du chargeur.**
2. Connectez votre appareil au chargeur.
3. Branchez le AC140-01 dans une prise.

REMARQUES :

- Pour une utilisation en intérieur uniquement.
- Pour obtenir une puissance maximale de 140W, utilisez le AC140-01 avec un câble USB Type-C® 240W.
- Pour obtenir une puissance de 130W, utilisez le AC140-01 avec un câble USB Type-C® LCR50 ROG 240W.
- Les courants de sortie 20Vcc / 5A (100W) et 28Vcc / 5A (140W) sont compatibles avec les équipements suivants disposant d'un boîtier coupe-feu V-0 :
  - Ordinateurs portables : ROG Flow / ROG Zephyrus / ROG Strix / ASUS ExpertBook / ASUS Chromebook / Zenbook / Vivobook / ProArt / USB-C MacBook/ MacBook Air / MacBook Pro / HP Chromebook 13G1 / TPN-Q178 / Dell Inspiron 13 / Dell XPS 13 / Vostro 5471 ThinkPad X1 Carbon
  - Tablettes : iPad Pro / Pixel C / Surface Pro 9
  - Consoles de jeux : ROG Ally (2023) RC71L / ROG Ally X (2024) RC72LA / Steam Deck / Nintendo Switch / Nintendo Switch Lite
  - Smartphones : ROG Phone / Zenfone / iPhone / Galaxy S8 ou version ultérieure / LG G7 ou version ultérieure / Pixel 2XL ou version ultérieure / Sony Xperia XZ3
- Le câble USB est vendu séparément.

DEUTSCH

A Verpackungsinhalt

Artikel-Nr.	Name
1	Netzteil

HINWEIS: Der Steckertyp variiert je nach Region.

B Spezifikation

Produkt-name	Netzteil
Modell-name	AC140-01
Eingang	100-240V~50/60Hz 2,0A
Ausgang	USB-C1/USB-C2: 5,0V⎓3,0A/ 9,0V⎓3,0A/ 12,0V⎓3,0A/ 15,0V⎓3,0A/ 20,0V⎓5,0A/ 28,0V⎓5,0A, 140,0W Max. 5,0V-21,0V⎓5,0A, 105,0W Max. (PPS-Modus) USB-C3: 5,0V⎓3,0A/ 9,0V⎓3,0A/ 12,0V⎓3,0A/ 15,0V⎓3,0A/20,0V⎓5,0A, 100,0W Max. 5,0V-21,0V⎓5,0A, 105,0W Max. (PPS-Modus) USB-A: 5,0V⎓3,0A/ 9,0V⎓3,0A/ 12,0V⎓2,5A, 30,0W Max. USB-C1+USB-C2/ USB-C1+USB-C3/ USB-C2+USB-C3: 65,0W+65,0W/ 100,0W+30,0W/ 30,0W+100,0W, 130,0W Max. USB-C1+USB-A/USB-C2+USB-A: 100,0W+30,0W, 130,0W Max. USB-C3+USB-A: 15,0W+15,0W, 30,0W Max. USB-C1+USB-C2+USB-C3/ USB-C1+USB-C2+USB-A: 45,0W+45,0W+30,0W/ 65,0W+30,0W+30,0W/ 30,0W+65,0W+30,0W, 125,0W Max. USB-C1+USB-C3+USB-A/ USB-C2+USB-C3+USB-A: 100,0W+15,0W+15,0W, 130,0W Max. USB-C1+USB-C2+USB-C3+USB-A: 45,0W+45,0W+15,0W+15,0W/ 65,0W+30,0W+15,0W+15,0W/ 30,0W+65,0W+15,0W+15,0W, 125,0W Max.
Abmessungen	85 x 68 x 32 mm
Gewicht	330 ± 10 g (Hauptteil)
Betriebs-temperatur	0 ºC - 35 ºC

C Ladegerät verwenden

1. Wählen Sie den Stecker aus.
   US-Stecker
   A. Klappen Sie die Stifte Ihres Ladegeräts aus.
   Andere Stecker
   A. Wählen Sie einen Stecker aus und bringen Sie ihn an Ihrem Ladegerät an.
   * **Wenn Sie den Stecker von Ihrem Ladegerät trennen möchten, drücken Sie die Entriegelungstaste und schieben Sie den Stecker nach oben, um ihn vom Ladegerät zu entfernen.**
2. Schließen Sie Ihr Gerät an das Ladegerät an.
3. Schließen Sie das AC140-01 an eine Steckdose an.

HINWEISE:

- Nur für den Gebrauch im Innenbereich.
- Um eine maximale Ausgangsleistung von 140 W zu erzielen, verwenden Sie das AC140-01 zusammen mit einem 240-W-USB-Typ-C®-Kabel.
- Um eine Ausgangsleistung von 130 W zu erzielen, verwenden Sie das AC140-01 zusammen mit einem LCR50 ROG 240-W-USB-Typ-C®-Kabel.
- Die Ausgangsleistungen 20,0Vdc, 5,0A (100,0W) und 28,0Vdc, 5,0A (140,0W) sind mit den folgenden Geräten mit feuersicherem V-0-Gehäuse vereinbar:
  - Notebooks: ROG Flow / ROG Zephyrus / ROG Strix / ASUS ExpertBook / ASUS Chromebook / Zenbook / Vivobook / ProArt / USB-C MacBook/ MacBook Air / MacBook Pro / HP Chromebook 13G1 / TPN-Q178 / Dell Inspiron 13 / Dell XPS 13 / Vostro 5471 ThinkPad X1 Carbon
  - Tablets: iPad Pro / Pixel C / Surface Pro 9
  - Spielkonsolen: ROG Ally (2023) RC71L / ROG Ally X (2024) RC72LA / Steam Deck / Nintendo Switch / Nintendo Switch Lite
  - Smartphones: ROG Phone / Zenfone / iPhone / Galaxy S8 oder höher / LG G7 oder höher / Pixel 2XL oder höher / Sony Xperia XZ3
- Das USB-Kabel muss separat erworben werden.

РУССКИЙ

A Комплект поставки:

Пункт	Название
1	Блок питания

ПРИМЕЧАНИЕ: Тип вилки зависит от региона.

B Спецификация

Название продукта	Блок питания
Название модели	AK140-01
Вход	100-240 В ~50/60 Гц, 2A
Выход	USB-C1/USB-C2: 5 В ⎓ 3 А/ 9 В ⎓ 3 А/ 12 В ⎓ 3 А/ 15 В ⎓ 3 А/ 20 В ⎓5 А/ 28 В ⎓5 А, 140 В т макс.; 5 В -21 В ⎓5 А,105 В т макс. (режим PPS) USB-C3: 5 В ⎓ 3 А/ 9 В ⎓ 3 А/ 12 В ⎓ 3 А/ 15 В ⎓ 3 А/20 В ⎓5 А,100 В т Max; 5 В -21 В ⎓5 А,105 В т макс. (режим PPS) USB-A: 5 В ⎓ 3 А/ 9 В ⎓ 3 А/ 12 В ⎓2.5А, 30 В т макс. USB-C1+USB-C2/USB-C1+USB-C3/USB-C2+USB-C3: 65 В т+65 В т/ 100 В т+30 В т/ 30 В т+100 В т, 130 В т макс. USB-C1+USB-A/USB-C2+USB-A: 100 В т+30 В т, 130 В т макс. USB-C3+USB-A: 15 В т+15 В т,30 В т макс. USB-C1+USB-C2+USB-C3/ USB-C1+USB-C2+USB-A: 45 В т+45 В т+30 В т/ 65 В т+30 В т+30 В т/ 30 В т+65 В т+30 В т, 125 В т макс. USB-C1+USB-C3+USB-A/USB-C2+USB-C3+USB-A: 100 В т+15 В т+15 В т,130 В т макс. USB-C1+USB-C2+USB-C3+USB-A: 45 В т+45 В т+15 В т+15 В т/ 65 В т+30 В т+15 В т+15 В т/ 30 В т+65 В т+15 В т+15 В т, 125 В т макс.
Размеры (мм)	85 x 68 x 32 мм
Вес	330 ± 10 г (основная часть)
Температура при работе	0°C - 35°C

C Использование зарядного устройства

1. Выберите вилку.
   Вилка стандарта США
   A. Разверните контакты.
   Другие вилки
   A. Установите на зарядное устройство вилку.
   * Если требуется отсоединить вилку от зарядного устройства, нажмите кнопку фиксатора и сдвиньте вилку вверх для ее извлечения.
2. Подключите свое устройство к зарядному устройству.
3. Вставьте AC140-01 в розетку.

ПРИМЕЧАНИЯ:

- Только для использования внутри помещений.
- Для получения максимальной выходной мощности 140 В т, используйте AC140-01 с кабелем USB Type-C мощностью 240 В т.
- Для получения максимальной выходной мощности 130 В т, используйте AC140-01 с кабелем USB Type-C LCR50 ROG мощностью 240 В т.
- Выходные характеристики 20,0 В пост. тока, 5,0 А (100,0 В т) и 28,0 В пост. тока, 5,0 А (140,0 В т) совместимы со следующим оборудованием с огнестойким корпусом V-0:
  - Ноутбуки: ROG Flow / ROG Zephyrus / ROG Strix / ASUS ExpertBook / ASUS Chromebook / Zenbook / Vivobook / ProArt / USB-C MacBook/ MacBook Air / MacBook Pro / HP Chromebook 13G1 / TPN-Q178 / Dell Inspiron 13 / Dell XPS 13 / Vostro 5471 ThinkPad X1 Carbon/
  - Планшеты: iPad Pro/Pixel C/Surface Pro 9
  - Игровые консоли: ROG Ally (2023) RC71L / ROG Ally X (2024) RC72LA / Steam Deck / Nintendo Switch / Nintendo Switch Lite
  - Смартфоны: ROG Phone / Zenfone / iPhone / Galaxy S8 или новее / LG G7 или новее / Pixel 2XL или новее / Sony Xperia XZ3
- USB-кабель приобретается отдельно.

日本語

A パッケージ内容

No.	名前
1	AC 電源アダプター

注意: プラグの種類は地域によって異なります。

B 仕様

製品名	AC 電源アダプター
モデル名	AC140-01
入力	100-240V~50/60Hz 2.0A
出力	USB-C1/USB-C2: 5.0V⎓3.0A/ 9.0V⎓3.0A/ 12.0V⎓3.0A/ 15.0V⎓3.0A/ 20.0V⎓5.0A/ 28.0V⎓5.0A,140.0W 最大; 5.0V-21.0V⎓5.0A,105.0W 最大 (PPSモード) USB-C3: 5.0V⎓3.0A/ 9.0V⎓3.0A/ 12.0V⎓3.0A/ 15.0V⎓3.0A/20.0V⎓5.0A,100.0W 最大; 5.0V-21.0V⎓5.0A,105.0W 最大 (PPSモード) USB-A: 5.0V⎓3.0A/ 9.0V⎓3.0A/ 12.0V⎓2.5A, 30.0W 最大 USB-C1+USB-C2/USB-C1+USB-C3/USB-C2+USB-C3: 65.0W+65.0W/ 100.0W+30.0W/ 30.0W+100.0W, 130.0W 最大 USB-C1+USB-A/USB-C2+USB-A: 100.0W+30.0W, 130.0W 最大 USB-C3+USB-A: 15.0W+15.0W,30.0W 最大 USB-C1+USB-C2+USB-C3/ USB-C1+USB-C2+USB-A: 45.0W+45.0W+30.0W/ 65.0W+30.0W+30.0W/ 30.0W+65.0W+30.0W, 125.0W 最大 USB-C1+USB-C3+USB-A/ USB-C2+USB-C3+USB-A: 100.0W+15.0W+15.0W,130.0W 最大 USB-C1+USB-C2+USB-C3+USB-A: 45.0W+45.0W+15.0W+15.0W/ 65.0W+30.0W+15.0W+15.0W/ 30.0W+65.0W+15.0W+15.0W, 125.0W 最大
サイズ	85 x 68 x 32 mm
重量	330 ± 10 g (本体)
動作温度	0º C - 35º C

C 本製品を使用する

1. プラグを選択します。
   US(日本) タイププラグ
   A. 本製品のピンを広げます。
   その他のプラグ
   A. プラグを選択して本製品に取り付けます。
   * **本製品からプラグを取り外す場合は、リリースボタンを押してプラグを上にスライドさせ、本製品から取り外してください。**
2. 電力供給を行うお使いのデバイスに対応するケーブルを本製品に接続し、本製品とデバイスを接続して電力供給を行います。
3. 本製品をコンセントに差し込みます。

注意:

- 本製品は屋内使用専用です。
- 最大出力 140W を得るには、本製品と 240W に対応したUSB Type-C® ケーブルを使用してください。
- 出力 130W を得るには、本製品と LCR50 ROG 240W USBUSB Type-C® ケーブルを使用してください。
- 出力 20.0Vdc、5.0A (100.0W) および 28.0Vdc、5.0A (140.0W) は、難燃グレード V-0のエンクロージャーの以下の機器に対応しています。
  - ノートパソコン: ROG Flow / ROG Zephyrus / ROG Strix / ASUS ExpertBook / ASUS Chromebook / Zenbook / Vivobook / ProArt / USB-C MacBook/ MacBook Air / MacBook Pro / HP Chromebook 13G1 / TPN-Q178 / Dell Inspiron 13 / Dell XPS 13 / Vostro 5471 ThinkPad X1 Carbon/
  - タブレット: iPad Pro / Pixel C / Surface Pro 9
  - ゲームコンソール: ROG Ally (2023) RC71L / ROG Ally X (2024) RC72LA / Steam Deck / Nintendo Switch / Nintendo Switch Lite
  - スマートフォン: ROG Phone / Zenfone / iPhone / Galaxy S8 以降 / LG G7 以降 / Pixel 2XL 以降 / Sony Xperia XZ3
- USB-Cケーブルは別売です。

한국어

A 패키지 내용물

품목 번호	이름
1	AC 어댑터

참고: 플러그 유형은 지역에 따라 다릅니다.

B 사양

제품 이름	AC 어댑터
모델 이름	AC140-01
입력	100-240V~50/60Hz 2.0A
출력	USB-C1/USB-C2: 5.0V⎓3.0A/ 9.0V⎓3.0A/ 12.0V⎓3.0A/ 15.0V⎓3.0A/ 20.0V⎓5.0A/ 28.0V⎓5.0A,140.0W Max; 5.0V-21.0V⎓5.0A,105.0W 최대(PPS 모드) USB-C3: 5.0V⎓3.0A/ 9.0V⎓3.0A/ 12.0V⎓3.0A/ 15.0V⎓3.0A/20.0V⎓5.0A,100.0W Max; 5.0V-21.0V⎓5.0A,105.0W 최대(PPS 모드) USB-A: 5.0V⎓3.0A/ 9.0V⎓3.0A/ 12.0V⎓2.5A, 30.0W 최대 USB-C1+USB-C2/USB-C1+USB-C3/USB-C2+USB-C3: 65.0W+65.0W/ 100.0W+30.0W/ 30.0W+100.0W, 130.0W 최대 USB-C1+USB-A/USB-C2+USB-A: 100.0W+30.0W, 130.0W 최대 USB-C3+USB-A: 15.0W+15.0W,30.0W 최대 USB-C1+USB-C2+USB-C3/ USB-C1+USB-C2+USB-A: 45.0W+45.0W+30.0W/ 65.0W+30.0W+30.0W/ 30.0W+65.0W+30.0W, 125.0W 최대 USB-C1+USB-C3+USB-A/ USB-C2+USB-C3+USB-A: 100.0W+15.0W+15.0W,130.0W 최대 USB-C1+USB-C2+USB-C3+USB-A: 45.0W+45.0W+15.0W+15.0W/ 65.0W+30.0W+15.0W+15.0W/ 30.0W+65.0W+15.0W+15.0W, 125.0W 최대
치수	85 x 68 x 32 mm
무게	330 ± 10 g (본체)
작동 온도	0º C - 35º C

C 충전기 사용하기

1. 플러그를 선택합니다.
   US 플러그
   A. 충전기의 핀을 � 랩니다.
   기타 플러그
   A. 플러그를 선택하여 충전기에 설치하십시오.
   * **충전기에서 플러그를 분리하려면 릴리즈 버튼을 누른 상태에서 플러그를 위로 밀어 충전기에서 분리하십시오.**
2. 기기를 충전기에 연결하십시오.
3. AC140-01를 소켓에 꽂습니다.

주의사항:

- 실내 전용입니다.
- 140W의 최대 출력을 얻으려면 240W USB Type-C® 케이블로 AC140-01을 사용하십시오.
- 130W의 최대 출력을 얻으려면 LCR50 ROG 240W USB Type-C® 케이블로 AC140-01을 사용하십시오.
- 출력 사양 20.0V DC, 5.0A(100.0W) 및 28.0V DC, 5.0A(140.0W)는 다음과 같은 V-0 방염 케이스를 갖춘 장비와 호환됩니다:
  - 노트북: ROG Flow / ROG Zephyrus / ROG Strix / ASUS ExpertBook / ASUS Chromebook / Zenbook / Vivobook / ProArt / USB-C MacBook/ MacBook Air / MacBook Pro / HP Chromebook 13G1 / TPN-Q178 / Dell Inspiron 13 / Dell XPS 13 / Vostro 5471 / ThinkPad X1 Carbon
  - 태블릿: iPad Pro / Pixel C / Surface Pro 9
  - 게임 콘솔: ROG Ally (2023) RC71L / ROG Ally X (2024) RC72LA / Steam Deck / Nintendo Switch / Nintendo Switch Lite
  - 스마트폰: ROG Phone / Zenfone / iPhone / Galaxy S8 이상 / LG G7 이상 / Pixel 2XL 이상 / Sony Xperia XZ3
- USB 케이블은 별도로 구입할 수 있습니다.

BAHASA INDONESIA

A Isi Kemasan

Item No.	Nama
1	Adaptor AC

CATATAN: Jenis steker bervariasi menurut wilayah.

B Kondisi sekitar

Nama Produk	Adaptor AC
Nama model	AC140-01
Input	100-240V~50/60Hz 2.0A
Output	USB-C1/USB-C2: 5.0V⎓3.0A/ 9.0V⎓3.0A/ 12.0V⎓3.0A/ 15.0V⎓3.0A/ 20.0V⎓5.0A/ 28.0V⎓5.0A,140.0W Maks.; 5.0V-21.0V⎓5.0A,105.0W Maks. (Mode PPS)

ROG 140W USB-C GaN Charger / AC140-01

ROMÂNĂ

A Conținutul pachetului

Nr. articol	Nume
1	Încărcător

NOTĂ: Tipul mufei variază în funcție de regiune.

B Specificații

Denumire produs	Încărcător
Nume model	AC140-01
Intrare	100-240V~50/60Hz 2.0A
Ieșire	USB-C1/USB-C2: 5.0V⎓3.0A/ 9.0V⎓3.0A/ 12.0V⎓3.0A/ 15.0V⎓3.0A/ 20.0V⎓5.0A/ 28.0V⎓5.0A,140.0W Max.; 5.0V-21.0V⎓5.0A,105.0W Max.(Mod PPS) USB-C3: 5.0V⎓3.0A/ 9.0V⎓3.0A/ 12.0V⎓3.0A/ 15.0V⎓3.0A/20.0V⎓ 5.0A,100.0W Max; 5.0V-21.0V⎓5.0A,105.0W Max.(Mod PPS) USB-A: 5.0V⎓3.0A/ 9.0V⎓3.0A/ 12.0V⎓2.5A, 30.0W Max. USB-C1+USB-C2/USB-C1+USB-C3/USB-C2+USB-C3: 65.0W+65.0W/ 100.0W+30.0W// 30.0W+100.0W, 130.0W Max. USB-C1+USB-A/USB-C2+USB-A: 100.0W+30.0W, 130.0W Max. USB-C3+USB-A: 15.0W+15.0W,30.0W Max. USB-C1+USB-C2+USB-C3/USB-C1+USB-C2+USB-A: 45.0W+45.0W+30.0W/ 65.0W+30.0W+30.0W/ 30.0W+65.0W+30.0W, 125.0W Max. USB-C1+USB-C3+USB-A/USB-C2+USB-C3+USB-A: 100.0W+15.0W+15.0W,130.0W Max. USB-C1+USB-C2+USB-C3+USB-A: 45.0W+45.0W+15.0W+15.0W/ 65.0W+30.0W+15.0W+15.0W/ 30.0W+65.0W+15.0W+15.0W, 125.0W Max.
Dimensiuni	85 x 68 x 32 mm
Greutate	330 ± 10g (Corpul principal)
Temperatura de lucru	0° C - 35° C

C Utilizarea de încărcătorului

1. Alegeți priza.
   Mufă SUA
   A. Desfacerea pinii încărcătorului.
   Alte mufe
   A. Alegeți și montați o mufă pe încărcător.
   - **Dacă doriți să detașați fișa de la încărcător, apăsați butonul de eliberare și glisați fișa în sus pentru a o scoate din încărcător.**
2. Conectați dispozitivele la încărcător.
3. Conectați AC140-01 la o priză.

NOTĂ:
- Numai pentru utilizare în interior.
- Pentru a obține o putere maximă de ieșire de 140 W, utilizați dispozitivul AC140-01 cu un cablu USB Type-C® de 240 W.
- Pentru a obține o putere de ieșire de 130 W, utilizați dispozitivul AC140-01 cu un cablu USB Type-C® de LCR50 ROG 240 W.
- Ieșire nominală 20,0 Vcc, 5,0 A (100,0 W) și 28,0 Vcc, 5,0 A (140,0 W) sunt compatibile cu umătoarele echipamente cu carcasă rezistentă la foc V-0:
  - Laptoruri: ROG Flow / ROG Zephyrus / ROG Strix / ASUS ExpertBook / ASUS Chromebook / Zenbook / Vivobook / ProArt / USB-C MacBook/ MacBook Air / MacBook Pro / HP Chromebook 13G1 / TPN-Q178 / Dell Inspiron 13 / Dell XPS 13 / Vostro 5471 ThinkPad X1 Carbon/
  - Tablete: iPad Pro / Pixel C / Surface Pro 9
  - Console de jocuri: ROG Ally (2023) RC71L / ROG Ally X (2024) RC72LA / Steam Deck / Nintendo Switch / Nintendo Switch Lite
  - Smartphone-uri: ROG Phone / Zenfone / iPhone / Galaxy S8 or later / LG G7 or later / Pixel 2XL or later / Sony Xperia XZ3
- Cablul USB este achiziționat separat.

ČEŠTINA

A Obsah krabice

Polo- žka č.	Název
1	Napájecí adaptér

POZNÁMKA: Typ zástrčky se liší podle regionu.

B Technické údaje

Název produktu	Napájecí adaptér
Model	AC140-01
Vstup	100-240V~50/60Hz 2.0A
Výkon	USB-C1/USB-C2: 5.0V⎓3.0A/ 9.0V⎓3.0A/ 12.0V⎓3.0A/ 15.0V⎓3.0A/ 20.0V⎓5.0A/ 28.0V⎓5.0A,140.0W Max.; 5.0V-21.0V⎓5.0A,105.0W Max.(Režim PPS) USB-C3: 5.0V⎓3.0A/ 9.0V⎓3.0A/ 12.0V⎓3.0A/ 15.0V⎓3.0A/20.0V⎓ 5.0A,100.0W Max; 5.0V-21.0V⎓5.0A,105.0W Max.(Režim PPS) USB-A: 5.0V⎓3.0A/ 9.0V⎓3.0A/ 12.0V⎓2.5A, 30.0W Maks. USB-C1+USB-C2/USB-C1+USB-C3/USB-C2+USB-C3: 65.0W+65.0W/ 100.0W+30.0W/ 30.0W+100.0W, 130.0W Maks. USB-C1+USB-A/USB-C2+USB-A: 100.0W+30.0W, 130.0W Maks. USB-C3+USB-A: 15.0W+15.0W,30.0W Maks. USB-C1+USB-C2+USB-C3/USB-C1+USB-C2+USB-A: 45.0W+45.0W+30.0W/ 65.0W+30.0W+30.0W/ 30.0W+65.0W+30.0W, 125.0W Maks. USB-C1+USB-C3+USB-A/USB-C2+USB-C3+USB-A: 100.0W+15.0W+15.0W,130.0W Maks. USB-C1+USB-C2+USB-C3+USB-A: 45.0W+45.0W+15.0W+15.0W/ 65.0W+30.0W+15.0W+15.0W/ 30.0W+65.0W+15.0W+15.0W, 125.0W Maks.
Rozměry	85 x 68 x 32 mm
Hmotnost	330 ± 10 g (Hlavní tělo)
Provozní teplota	0° C - 35° C

C Používání nabíječky

1. Zvolte zástrčku.
   Zástrčka US
   A. Rozložte kolíky nabíječky.
   Ostatní zástrčky
   A. Vyberte a nainstalujte zástrčku na vaši nabíječku.
   - **Chcete-li odpojit zástrčku od nabíječky, stiskněte uvolňovací tlačítko, posuňte zástrčku nahoru a poté ji vysuňte z nabíječky.**
2. Připojte zařízení k nabíječce.
3. Připojte zařízení AC140-01 k zásuvce.

POZNÁMKY:
- Pouze pro používání ve vnitřních prostorech.
- Aby bylo možné dosáhnout maximálního výkonu 140 W, použijte AC140-01 s kabelem 240 W USB Type-C®.
- Aby bylo možné dosáhnout výkonu 130 W, použijte AC140-01 s kabelem LCR50 ROG 240 W USB Type-C®.
- Výstupní hodnocení 20,0 Vdc, 5,0 A (100,0 W) a 28,0 Vdc, 5,0 A (140,0 W) jsou kompatibilní s následujícím vybavením s krytem s ohnivzdorností V-0:
  - Notebooky: ROG Flow / ROG Zephyrus / ROG Strix / ASUS ExpertBook / ASUS Chromebook / Zenbook / Vivobook / ProArt / USB-C MacBook/ MacBook Air / MacBook Pro / HP Chromebook 13G1 / TPN-Q178 / Dell Inspiron 13 / Dell XPS 13 / Vostro 5471 ThinkPad X1 Carbon/
  - Tablety: iPad Pro / Pixel C / Surface Pro 9
  - Herní konzole: ROG Ally (2023) RC71L / ROG Ally X (2024) RC72LA / Steam Deck / Nintendo Switch / Nintendo Switch Lite
  - Chytré telefony: ROG Phone / Zenfone / iPhone / Galaxy S8 or later / LG G7 or later / Pixel 2XL or later / Sony Xperia XZ3
- Kabel USB je nutné zakoupit zvlášť.

HRVATSKI

A Sadržaj pakiranja

Broj stavke	Naziv
1	Adapter izmjeničnog napajanja

NAPOMENA: Vrsta utikač može se razlikovati za razne regije.

B Specification

Naziv proizvoda	Adapter izmjeničnog napajanja
Naziv modela	AC140-01
Ulazni	100-240V~50/60Hz 2.0A
Izlaz	USB-C1/USB-C2: 5.0V⎓3.0A/ 9.0V⎓3.0A/ 12.0V⎓3.0A/ 15.0V⎓3.0A/ 20.0V⎓5.0A/ 28.0V⎓5.0A,140.0W Maks.; 5.0V-21.0Vcc⎓5.0A,105.0W Maks.(PPS način rada) USB-C3: 5.0V⎓3.0A/ 9.0V⎓3.0A/ 12.0V⎓3.0A/ 15.0V⎓3.0A/20.0Vcc⎓ 5.0A,100.0W Maks; 5.0V-21.0Vcc⎓5.0A,105.0W Maks.(PPS način rada) USB-A: 5.0V⎓3.0A/ 9.0V⎓3.0A/ 12.0V⎓2.5A, 30.0W Maks. USB-C1+USB-C2/USB-C1+USB-C3/USB-C2+USB-C3: 65.0W+65.0W/ 100.0W+30.0W/ 30.0W+100.0W, 130.0W Maks USB-C1+USB-A/USB-C2+USB-A: 100.0W+30.0W, 130.0W Maks. USB-C3+USB-A: 15.0W+15.0W,30.0W Maks. USB-C1+USB-C2+USB-C3/USB-C1+USB-C2+USB-A: 45.0W+45.0W+30.0W/ 65.0W+30.0W+30.0W/ 30.0W+65.0W+30.0W, 125.0W Maks. USB-C1+USB-C3+USB-A/USB-C2+USB-C3+USB-A: 100.0W+15.0W+15.0W,130.0W Maks. USB-C1+USB-C2+USB-C3+USB-A: 45.0W+45.0W+15.0W+15.0W/ 65.0W+30.0W+15.0W+15.0W/ 30.0W+65.0W+15.0W+15.0W, 125.0W Maks.
Mjere	85 x 68 x 32 mm
Težina	330 ± 10 g (Glavno tijelo)
Radna temperatura	0° C - 35° C

C Upotreba punjača

1. Odaberite utikač.
   SAD utikač
   A. Otklopite kontakte punjača.
   Ostali utikači
   A. Odaberite i instalirajte utikač na svoj punjač.
   - **Ako želite odvojiti utikač od punjača, pritisnite i otpustite gumb i izvucite utikač prema gore kako biste ga uklonili iz punjača.**
2. Povežite svoj uređaj s punjačem.
3. Umetnite AC140-01 u utičnicu.

NAPOMENE:
- Samo za upotrebu u zatvorenom prostoru.
- Ako želite postići maksimalnu snagu od 140 W, koristite AC140-01 s 240 W USB Type-C® kabelom.
- Ako želite postići snagu od 130 W, koristite AC140-01 s LCR50 ROG 240 W USB Type-C® kabelom.
- Izlazna snaga 20,0 Vdc, 5,0 A (100,0 W) i 28,0 Vdc, 5,0 A (140,0 W) kompatibilni su sa sljedećom opremom s V-0 vatrootpornim kućištem:
  - Prijenosna računala: ROG Flow / ROG Zephyrus / ROG Strix / ASUS ExpertBook / ASUS Chromebook / Zenbook / Vivobook / ProArt / USB-C MacBook/ MacBook Air / MacBook Pro / HP Chromebook 13G1 / TPN-Q178 / Dell Inspiron 13 / Dell XPS 13 / Vostro 5471 ThinkPad X1 Carbon/
  - Tablete: iPad Pro / Pixel C / Surface Pro 9
  - Igraće konzole: ROG Ally (2023) RC71L / ROG Ally X (2024) RC72LA / Steam Deck / Nintendo Switch / Nintendo Switch Lite
  - Pametni telefoni: ROG Phone / Zenfone / iPhone / Galaxy S8 or later / LG G7 or later / Pixel 2XL or later / Sony Xperia XZ3
- USB kabel se kupuje zasebno.
- Kabel USB je nutné zakoupit zvlášť.

POLSKI

A Zawartość opakowania

Nr elem entu	Nazwa
1	Adapter zasilania

UWAGA: Typ wtyczki zależy od regionu.

B Specyfikacje

Nazwa produktu	Adapter zasilania
Nazwa modelu	AC140-01
Wejście	100-240V~50/60Hz 2.0A
Wyjście	USB-C1/USB-C2: 5.0V⎓3.0A/ 9.0V⎓3.0A/ 12.0V⎓3.0A/ 15.0V⎓3.0A/ 20.0V⎓5.0A/ 28.0V⎓5.0A,140.0W Maks; 5.0V-21.0V⎓5.0A,105.0W Maks(Tryb PPS) USB-C3: 5.0V⎓3.0A/ 9.0V⎓3.0A/ 12.0V⎓3.0A/ 15.0V⎓3.0A/20.0V⎓ 5.0A,100.0W Maks; 5.0V-21.0V⎓5.0A,105.0W Maks(Tryb PPS) USB-A: 5.0V⎓3.0A/ 9.0V⎓3.0A/ 12.0V⎓2.5A, 30.0W Maks USB-C1+USB-C2/USB-C1+USB-C3/USB-C2+USB-C3: 65.0W+65.0W/ 100.0W+30.0W/ 30.0W+100.0W, 130.0W Maks USB-C1+USB-A/USB-C2+USB-A: 100.0W+30.0W, 130.0W Maks USB-C3+USB-A: 15.0W+15.0W,30.0W Maks USB-C1+USB-C2+USB-C3/USB-C1+USB-C2+USB-A: 45.0W+45.0W+30.0W/ 65.0W+30.0W+30.0W/ 30.0W+65.0W+30.0W, 125.0W Maks USB-C1+USB-C3+USB-A/USB-C2+USB-C3+USB-A: 100.0W+15.0W+15.0W,130.0W Maks USB-C1+USB-C2+USB-C3+USB-A: 45.0W+45.0W+15.0W+15.0W/ 65.0W+30.0W+15.0W+15.0W/ 30.0W+65.0W+15.0W+15.0W, 125.0W Maks
Wymiary	85 x 68 x 32 mm
Masa	330 ± 10 g (Główny korpus)
Temperatura robocza	0° C - 35° C

C Korzystanie z ładowarki

1. Wybierz wtyczkę.
   Wtyczka USA
   A. Wysuń styki ładowarki.
   Inne wtyczki
   A. Wybierz i zainstaluj wtyczkę do ładowarki.
   - **Aby odłączyć wtyczkę od ładowarki, naciśnij przycisk zwalniający i przesuń wtyczkę w górę w celu wyjęcia z ładowarki.**
2. Podłącz urządzenia do ładowarki.
3. Podłącz AC140-01 do gniazda.

UWAGI:
- Wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń.
- W celu uzyskania maksymalnej mocy wyjściowej 140 W ładowarki AC140-01 należy używać z kablem USB Type-C® 240 W.
- W celu uzyskania mocy wyjściowej 130 W ładowarki AC140-01 należy używać z kablem LCR50 ROG USB Type-C® 240 W.
- Parametry wyjściowe 20,0 V DC, 5,0 A (100,0 W) i 28,0 V DC, 5,0 A (140,0 W) są kompatybilne z następującymi urządzeniami z obudową ogniową V-0:
  - Laptopy: ROG Flow / ROG Zephyrus/ ROG Strix/ ASUS ExpertBook/ ASUS Chromebook/ Zenbook/ Vivobook/ ProArt/ USB-C MacBook/ MacBook Air/ MacBook Pro/ HP Chromebook 13G1/ TPN- Q178/ Dell Inspiron 13/ Dell XPS 13/ Vostro 5471 ThinkPad X1 Carbon/
  - Tablety: iPad Pro/ Pixel C/ Surface Pro 9
  - Konsole gier: ROG Ally (2023) RC71L/ ROG Ally X(2024) RC72LA/ Steam Deck/ Nintendo Switch/ Nintendo Switch Lite
  - Smartfony: ROG Phone/ Zenfone/ iPhone/ Galaxy S8 lub nowszy/ LG G7 lub nowszy/ Pixel 2XL lub nowszy/ Sony Xperia XZ3
- Kabel USB należy zakupić oddzielnie.

PORTUGUÊS

A Conteúdo da embalagem

Item Nº	Nome
1	Transformador

NOTA: O tipo de plugue varia de acordo com a região.

B Especificações

Nome do produto	Transformador
Nome do modelo	AC140-01
Entrada	100-240V~50/60Hz 2.0A
Saída	USB-C1/USB-C2: 5.0V⎓3.0A/ 9.0V⎓3.0A/ 12.0V⎓3.0A/ 15.0V⎓3.0A/ 20.0V⎓5.0A/ 28.0V⎓5.0A,140.0W Máx; 5.0V-21.0V⎓5.0A,105.0W Máx(Modo PPS) USB-C3: 5.0V⎓3.0A/ 9.0V⎓3.0A/ 12.0V⎓3.0A/ 15.0V⎓3.0A/20.0V⎓ 5.0A,100.0W Máx; 5.0V-21.0V⎓5.0A,105.0W Máx(Modo PPS) USB-A: 5.0V⎓3.0A/ 9.0V⎓3.0A/ 12.0V⎓2.5A, 30.0W Máx USB-C1+USB-C2/USB-C1+USB-C3/USB-C2+USB-C3: 65.0W+65.0W/ 100.0W+30.0W/ 30.0W+100.0W, 130.0W Máx USB-C1+USB-A/USB-C2+USB-A: 100.0W+30.0W, 130.0W Máx USB-C3+USB-A: 15.0W+15.0W,30.0W Máx USB-C1+USB-C2+USB-C3/USB-C1+USB-C2+USB-A: 45.0W+45.0W+30.0W/ 65.0W+30.0W+30.0W/ 30.0W+65.0W+30.0W, 125.0W Máx USB-C1+USB-C3+USB-A/USB-C2+USB-C3+USB-A: 100.0W+15.0W+15.0W,130.0W Máx USB-C1+USB-C2+USB-C3+USB-A: 45.0W+45.0W+15.0W+15.0W/ 65.0W+30.0W+15.0W+15.0W/ 30.0W+65.0W+15.0W+15.0W, 125.0W Máx
Dimensões	85 x 68 x 32 mm
Peso	330 ± 10 g (Corpo principal)
Temperatura em funcionamento	0° C - 35° C

C Utilizar o carregador

1. Escolha a ficha.
   Tomada US
   A. Desdobre os pinos do seu carregador.
   Outras fichas
   A. Selecione e instale uma ficha no seu carregador.
   - **Se pretender desligar a ficha do carregador, pressione o botão de desencaixe e deslize a ficha para cima para a desligar do carregador.**
2. Ligue os seus dispositivos ao carregador.
3. Ligue a estação AC140-01 a uma tomada elétrica.

NOTAS:
- Apenas para utilização no interior.
- Para obter uma potência máxima de 140 W, utilize o AC140-01 com um cabo USB Type-C® de 240 W.
- Para obter uma potência de 130 W, utilize o AC140-01 com um cabo LCR50 ROG USB Type-C® de 240 W.
- A classificação de saída 20,0 Vcc, 5,0 A (100,0 W) e 28,0 Vcc, 5,0 A (140,0 W) são compatíveis com os seguintes equipamentos com gabinete V-0 à prova de fogo:
  - Portáteis: ROG Flow/ ROG Zephyrus/ ROG Strix/ ASUS ExpertBook/ ASUS Chromebook/ Zenbook/ Vivobook/ ProArt/ USB-C MacBook/ MacBook Air/ MacBook Pro/ HP Chromebook 13G1/ TPN- Q178/ Dell Inspiron 13/ Dell XPS 13/ Vostro 5471 ThinkPad X1 Carbon/
  - Tablets: iPad Pro/ Pixel C/ Surface Pro 9
  - Consoles de jogos: ROG Ally(2023) RC71L/ ROG Ally X(2024) RC72LA/Steam Deck/ Nintendo Switch/ Nintendo Switch Lite
  - Smartphones: ROG Phone/ Zenfone/ iPhone/ Galaxy S8 ou posterior/ LG G7 ou posterior/ Pixel 2XL ou posterior/ Sony Xperia XZ3
- O cabo USB é adquirido separadamente.

ESPAÑOL

A Contenido del paquete

Nº de artículo	Nombre
1	AC Adapter

NOTA: El tipo de enchufe varía según la región.

B Especificaciones

Nombre del producto	AC Adapter
Nombre de modelo	AC140-01
Entrada	100-240V~50/60Hz 2.0A
Salida	USB-C1/USB-C2: 5.0V⎓3.0A/ 9.0V⎓3.0A/ 12.0V⎓3.0A/ 15.0V⎓3.0A/ 20.0V⎓5.0A/ 28.0V⎓5.0A,140.0W Máx; 5.0V-21.0V⎓5.0A,105.0W Máx(Modo PPS) USB-C3: 5.0V⎓3.0A/ 9.0V⎓3.0A/ 12.0V⎓3.0A/ 15.0V⎓3.0A/20.0V⎓ 5.0A,100.0W Máx; 5.0V-21.0V⎓5.0A,105.0W Máx(Modo PPS) USB-A: 5.0V⎓3.0A/ 9.0V⎓3.0A/ 12.0V⎓2.5A, 30.0W Máx USB-C1+USB-C2/USB-C1+USB-C3/USB-C2+USB-C3: 65.0W+65.0W/ 100.0W+30.0W/ 30.0W+100.0W, 130.0W Máx USB-C1+USB-A/USB-C2+USB-A: 100.0W+30.0W, 130.0W Máx USB-C3+USB-A: 15.0W+15.0W,30.0W Máx USB-C1+USB-C2+USB-C3/USB-C1+USB-C2+USB-A: 45.0W+45.0W+30.0W/ 65.0W+30.0W+30.0W/ 30.0W+65.0W+30.0W, 125.0W Máx USB-C1+USB-C3+USB-A/USB-C2+USB-C3+USB-A: 100.0W+15.0W+15.0W,130.0W Máx USB-C1+USB-C2+USB-C3+USB-A: 45.0W+45.0W+15.0W+15.0W/ 65.0W+30.0W+15.0W+15.0W/ 30.0W+65.0W+15.0W+15.0W, 125.0W Máx
Dimensiones	85 x 68 x 32 mm
Peso	330 ± 10 g (Cuerpo principal)
Temperatura de funcionamiento	0° C - 35° C

C Usar el cargador

1. Elija el enchufe.
   Enchufe para EE. UU.
   A. Despliegue los contactos del cargador.
   Otros enchufes
   A. Seleccione e instale un enchufe en el cargador.
   - **Si desea desacoplar el enchufe de su cargador, pulse el botón de extracción y deslice el enchufe para retirarlo del cargador.**
2. Conecte los dispositivos al cargador.
3. Enchufe el AC140-01 en una toma.

NOTAS:
- Solo para uso en interiores.
- Para obtener una salida máxima de 140 W, utilice AC140-01 con un cable USB Type-C® de 240 W.
- Para obtener una salida de 130 W, utilice AC140-01 con un cable USB Type-C® LCR50 ROG de 240 W.
- La clasificación de salida de 20,0 V CC, 5,0 A (100,0 W) y 28,0 V CC, 5,0 A (140,0 W) son compatibles con los siguientes equipos con carcasa resistente al fuego V-0:
  - Computadoras portátiles: ROG Flow/ ROG Zephyrus/ ROG Strix/ ASUS ExpertBook/ ASUS Chromebook/ Zenbook/ Vivobook/ ProArt/ USB- C MacBook/ MacBook Air/ MacBook Pro/ HP Chromebook 13G1/ TPN- Q178/ Dell Inspiron 13/ Dell XPS 13/ Vostro 5471 ThinkPad X1 Carbon/
  - Tabletas: iPad Pro/ Pixel C/ Surface Pro 9
  - Consolas de juegos: ROG Ally(2023) RC71L/ ROG Ally X(2024) RC72LA/ Steam Deck/ Nintendo Switch/ Nintendo Switch Lite
  - Teléfonos inteligentes: Teléfono ROG/ Zenfone/ iPhone/ Galaxy S8 o posterior/ LG G7 o posterior/ Pixel 2XL o posterior/ Sony Xperia XZ3
- El cable USB debe adquirirse por separado.

TÜRKÇE

A Paket İçeriği

Ürün No.	Adı
1	AC adaptörü

NOT: Fiş tipi bölgeye göre değişir.

B Teknik özellikler

Ürün adı	AC adaptörü
Model Adı	AC140-01
Giriş	100-240V~50/60Hz 2.0A
Çıkış	USB-C1/USB-C2: 5.0V⎓3.0A/ 9.0V⎓3.0A/ 12.0V⎓3.0A/ 15.0V⎓3.0A/ 20.0V⎓5.0A/ 28.0V⎓5.0A,140.0W Maks; 5.0V-21.0V⎓5.0A,105.0W Maks (PPS Modu) USB-C3: 5.0V⎓3.0A/ 9.0V⎓3.0A/ 12.0V⎓3.0A/ 15.0V⎓3.0A/20.0V⎓ 5.0A,100.0W Maks; 5.0V-21.0V⎓5.0A,105.0W Maks (PPS Modu) USB-A: 5.0V⎓3.0A/ 9.0V⎓3.0A/ 12.0V⎓2.5A, 30.0W Maks USB-C1+USB-C2/USB-C1+USB-C3/USB-C2+USB-C3: 65.0W+65.0W/ 100.0W+30.0W// 30.0W+100.0W, 130.0W Maks USB-C1+USB-A/USB-C2+USB-A: 100.0W+30.0W, 130.0W Maks USB-C3+USB-A: 15.0W+15.0W,30.0W Maks USB-C1+USB-C2+USB-C3/USB-C1+USB-C2+USB-A: 45.0W+45.0W+30.0W/ 65.0W+30.0W+30.0W/ 30.0W+65.0W+30.0W, 125.0W Maks USB-C1+USB-C3+USB-A/USB-C2+USB-C3+USB-A: 100.0W+15.0W+15.0W,130.0W Maks USB-C1+USB-C2+USB-C3+USB-A: 45.0W+45.0W+15.0W+15.0W/ 65.0W+30.0W+15.0W+15.0W/ 30.0W+65.0W+15.0W+15.0W, 125.0W Maks
Boyutlar	85 x 68 x 32 mm
Ağırlık	330 ± 10 g (Ana Gövde)
Çalışma Sıcaklığı	0° C - 35° C

C Şarj Aletini Kullanma

1. Prizi seçin.
   ABD fişi
   A. Şarj aletinizin pimlerini açın.
   Diğer fişler
   A. Şarj aletinize bir fiş seçin ve takın.
   - **Fişi şarj cihazınızdan ayırmak isterseniz, serbest bırakma düğmesine basın ve şarj cihazından çıkarmak için fişi yukarı kaydırın.**
2. Aygıtınızı şarj aletine bağlayın.
3. AC140-01'ü bir prize takın.

NOTLAR:
- Sadece iç mekanlarda kullanılması içindir.
- Maksimum 140W çıkış elde etmek için AC140-011 240W USB Type-C® kablosuyla kullanın.
- 130W çıkış elde etmek için AC140-011 LCR50 ROG 240W USB Type-C® kablosuyla kullanın.
- Çıkış derecesi 20.0Vdc, 5.0A (100.0W) ve 28.0Vdc, 5.0A (140.0W), V-0 yangın direcesi muhafazaya sahip aşağıdaki ekipmanlarla uyumludur:
  - Laptops: ROG Flow / ROG Zephyrus / ROG Strix / ASUS ExpertBook / ASUS Chromebook / Zenbook / Vivobook / ProArt / USB-C MacBook/ MacBook Air / MacBook Pro / HP Chromebook 13G1 / TPN-Q178 / Dell Inspiron 13 / Dell XPS 13 / Vostro 5471 ThinkPad X1 Carbon/
  - Tabletler: iPad Pro / Pixel C/ Surface Pro 9
  - Oyun Konsolları: ROG Ally (2023) RC71L / ROG Ally X (2024) RC72LA / Steam Deck / Nintendo Switch / Nintendo Switch Lite
  - Akıllı telefonlar: ROG Telefon / Zenfone / iPhone / Galaxy S8 veya üstü / LG G7 veya üstü / Pixel 2XL veya üstü / Sony Xperia XZ3
- USB kablosu ayrı olarak satın alınır.

УКРАЇНСЬКА

A Комплектація

№	Назва
1	Адаптер змінного струму

ПРИМІТКА. Тип вилки залежить від регіону.

B Технічні характеристики

Назва виробу	Адаптер змінного струму
Назва моделі	AC140-01
Вхід	100-240 В~50/60 Hz 2,0 A
Вихідний	USB-C1/USB-C2: 5,0 В⎓3,0 A/ 9,0 В⎓3,0 A/ 12,0 В⎓3,0 A/ 15,0 В⎓3,0 A/ 20,0 В⎓5,0 A/ 28,0 В⎓5,0 A,140,0 Вт Макс.; 5,0 В-21,0 В⎓5,0 A,105,0 Вт Макс. (Режим PPS) USB-C3: 5,0 В⎓3,0 A/ 9,0 В⎓3,0 A/ 12,0 В⎓3,0 A/ 15,0 В⎓3,0 A/20,0 В⎓5,0 A,100,0 Вт Макс.; 5,0 В-21,0 В⎓5,0 A,105,0 Вт Макс. (Режим PPS) USB-A: 5,0 В⎓3,0 A/ 9,0 В⎓3,0 A/ 12,0 В⎓2,5 A, 30,0 Вт Макс. USB-C1+USB-C2/USB-C1+USB-C3/USB-C2+USB-C3: 65,0 Вт+65,0 Вт/ 100,0 Вт+30,0 Вт/ 30,0 Вт+100,0 Вт, 130,0 Вт Макс. USB-C1+USB-A/USB-C2+USB-A: 100,0 Вт+30,0 Вт, 130,0 Вт Макс. USB-C3+USB-A: 15,0 Вт+15,0 Вт, 30,0 Вт Макс. USB-C1+USB-C2+USB-C3/USB-C1+USB-C2+USB-A: 45,0 Вт+45,0 Вт+30,0 Вт/ 65,0 Вт+30,0 Вт+30,0 Вт/ 30,0 Вт+65,0 Вт+30,0 Вт, 125,0 Вт Макс. USB-C1+USB-C3+USB-A/USB-C2+USB-C3+USB-A: 100,0 Вт+15,0 Вт+15,0 Вт,130,0 Вт Макс. USB-C1+USB-C2+USB-C3+USB-A: 45,0 Вт+45,0 Вт+15,0 Вт+15,0 Вт/ 65,0 Вт+30,0 Вт+15,0 Вт+15,0 Вт/ 30,0 Вт+65,0 Вт+15,0 Вт+15,0 Вт, 125,0 Вт Макс.
Габарити	85 x 68 x 32 мм
Вага	330 ± 10 г (Основна частина)
Робоча температура	0° C - 35° C

C Користування зарядним пристроєм

1. Виберіть штепсельну виделку.
   Американська штепсельна вилка
   A. Відкрийте контакти зарядного пристрою.
   Інші штекери
   A. Виберіть і встановіть штекер до зарядного пристрою.
   - **Якщо ви хочете від'єднати штекер від зарядного пристрою, натисніть кнопку розблокування та посуньте штекер угору, аби вийняти його із зарядного пристрою.**
2. Підключіть пристрій для зарядження до зарядного пристрою.
3. Підключіть AC140-01 до розетки.

ПРИМІТКИ.
- Виключно для користування в приміщенні.
- Для максимального виходу 140 Вт застосуйте AC 140-01 з кабелем USB Type-C® на 240 Вт.
- Для виходу 130 Вт застосуйте AC 140-01 з кабелем LCR50 ROG 240 Вт USB Type-C®.
- Вихідна потужність 20,0 В постійного струму, 5,0 А (100,0 Вт) і 28,0 В постійного струму, 5,0 А (140,0 Вт) сумісні з наступним обладнанням з вогнестійким корпусом V- 0:
  - Ноутбуки: ROG Flow / ROG Zephyrus / ROG Strix / ASUS ExpertBook / ASUS Chromebook / Zenbook / Vivobook / ProArt / USB-C MacBook/ MacBook Air / MacBook Pro / HP Chromebook 13G1 / TPN-Q178 / Dell Inspiron 13 / Dell XPS 13 / Vostro 5471 ThinkPad X1 Carbon/
  - Планшети: iPad Pro / Pixel C / Surface Pro 9
  - Ігрові приставки: ROG Ally (2023) RC71L / ROG Ally X (2024) RC72LA / Steam Deck / Nintendo Switch / Nintendo Switch Lite
  - Смартфони: Телефон ROG / Zenfone / iPhone / Galaxy S8 або новішої моделі / LG G7 або новішої моделі / Pixel 2XL або новішої моделі / Sony Xperia XZ3
- Кабель USB слід купувати окремо.

MAGYAR

A A csomag tartalma

Tétel szám	Név
1	Hálózati adapter

MEGJEGYZÉS: A csatlakozó típusa térségenként eltér.

B Műszaki jellemzők

Termék neve	Hálózati adapter
Típusnév	AC140-01
Bemenet	100-240V~50/60Hz 2.0A
Teljesítmény	USB-C1/USB-C2: 5.0V⎓3.0A/ 9.0V⎓3.0A/ 12.0V⎓3.0A/ 15.0V⎓3.0A/ 20.0V⎓5.0A/ 28.0V⎓5.0A,140.0W Max.; 5.0V-21.0V⎓5.0A,105.0W Max. (PPS üzemmódban) USB-C3: 5.0V⎓3.0A/ 9.0V⎓3.0A/ 12.0V⎓3.0A/ 15.0V⎓3.0A/20.0V⎓ 5.0A,100.0W Max.; 5.0V-21.0V⎓5.0A,105.0W Max.(PPS üzemmódban) USB-A: 5.0V⎓3.0A/ 9.0V⎓3.0A/ 12.0V⎓2.5A, 30.0W Max. USB-C1+USB-C2/USB-C1+USB-C3/USB-C2+USB-C3: 65.0W+65.0W/ 100.0W+30.0W/ 30.0W+100.0W, 130.0W Max. USB-C1+USB-A/USB-C2+USB-A: 100.0W+30.0W, 130.0W Max. USB-C3+USB-A: 15.0W+15.0W,30.0W Max. USB-C1+USB-C2+USB-C3/USB-C1+USB-C2+USB-A: 45.0W+45.0W+30.0W/ 65.0W+30.0W+30.0W/ 30.0W+65.0W+30.0W, 125.0W Max. USB-C1+USB-C3+USB-A/USB-C2+USB-C3+USB-A: 100.0W+15.0W+15.0W,130.0W Max. USB-C1+USB-C2+USB-C3+USB-A: 45.0W+45.0W+15.0W+15.0W/ 65.0W+30.0W+15.0W+15.0W/ 30.0W+65.0W+15.0W+15.0W, 125.0W Max.
Méretei	85 x 68 x 32 mm
Súly	330 ± 10 g (Főtest)
Működési hőmérséklet	0° C - 35° C

C A töltő használata

1. Válassza ki a dugót.
   Amerikai csatlakozó
   A. Hajtsa ki a töltő érintkezővillát.
   Egyéb dugók
   A. Válassza ki és szerelje be a töltőhöz a csatlakozót.
   - **Ha a dugót le szeretné választani a töltőről, nyomja meg a kioldógombot, és csúsztassa felfelé a dugót, hogy levegye a töltőről.**
2. Csatlakoztassa az eszközét a töltőhö